Allgemeine Informationen

Vollständige Dokumentation

Eine vollständige Dokumentation besteht aus

- Deckblatt "Einschübe SE5XX, Allgemeine Informationen",
- Betriebsanleitung inkl. Stromlaufplan SE5?? (Einschub 1),
- Betriebsanleitung inkl. Stromlaufplan SE5?? (Einschub 2),
- **↓**
- Betriebsanleitung inkl. Stromlaufplan SE5?? (Einschub n).

EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß die Einschübe SE501, SE502, SE504, SE505, SE506, SE507, SE508, SE509, SE501, SE522, SE523, SE525, SE526, SE521, SE525, SE526, SE526

Im weiteren gilt die Übereinstimmung dieser Produkte mit den folgenden Normen und Vorschriften:

- Elektrische Ausrüstung von Industriemaschinen EN 60204-1,
- Richtlinie 2004/108/EG, EN 55011, Produktfamiliennorm für Störaussendung, Gruppe 1,

Klasse A (SE501..SE509) oder Klasse B (SE521..SE534),

EN 61000-6-2, Fachgrundnorm für Störfestigkeit in industrieller Umgebung,

- Steckverbinder für gedruckte Schaltungen DIN 41612-1 / IEC 603-2,
- Leiterplatten- und Frontplattenmasse DIN 41494 / IEC 297.

Sicherheitsinformationen

Um Gefahren durch spannungsführende Teile auszuschließen und Betriebsstörungen zu vermeiden, sind Erstellung des Stromlaufplanes und Verkabelung des Einschubgehäuses oder Racks, Einbau der Einschübe, Inbetriebnahme und Einstellungen grundsätzlich nur durch qualifiziertes Personal vorzunehmen. Diese Personen müssen diese Dokumentation stets verfügbar haben. Als qualifiziertes Personal gelten gemäß VDE 105 oder IEC 364 nur Fachkräfte, die aufgrund ihrer Ausbildung und Kenntnisse der Normen, Bestimmungen, Vorschriften sowie Betriebsverhältnisse von dem für den Betrieb und die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind, diese Tätigkeiten auszuführen.

Der Einbau der Einschübe SE5XX ist in alle den Normen DIN 41494 und IEC 297 entsprechenden Einschubgehäuse oder Racks möglich. Die Haftung des Herstellers oder ein Garantieanspruch bezieht sich jedoch nur auf die Einschübe SE5XX, nicht aber auf die Einschubgehäuse oder Racks, deren Verkabelung, Funktion, Vorschriften- und Normenkompatibilität.

Die wichtigsten Funktionen und Schaltzustände der Einschübe werden durch zum Teil zweifarbige LEDs in den einfach und übersichtlich beschrifteten Frontplatten angezeigt. Sicherungshalter, Netzschalter und sämtliche Einstellungen sind ebenfalls frontseitig zugänglich. Ein Öffnen der Gehäuse ist nicht erforderlich!

Die beschriebenen Einschübe führen gefährliche Spannungen. Die Einschubgehäuse müssen während des Betriebes allseitig geschlossen sein. Die Befestigungsschrauben aller

Einschübe sind vor der Inbetriebnahme festzuziehen. Vor Eingriffen an Steckern, Kabeln, Sensoren, Ventilen, Vibratoren, Motoren, Lampen usw., sind diese grundsätzlich von der Steuerungskombination zu trennen. Ein Ausschalten durch den Wippenschalter ist ungenügend.

Auch geringfügige Reparaturarbeiten an den Einschüben SE5XX sind grundsätzlich nur durch den Hersteller auszuführen. Eine Haftung des Herstellers oder ein Garantieanspruch erlöschen nach Eingriffen durch Dritte.

Zur Absicherung aller mit Schmelzeinsätzen ausgerüsteter Einschübe dürfen nur superflinke (FF) Schmelzeinsätze verwendet werden. Werden Schmelzeinsätze mit anderem Schaltverhalten oder einem die Angaben auf der Frontplatte überschreitenden Auslösestrom eingesetzt, erlischt jeglicher Garantieanspruch. Die Absicherung der Netzspannungszuführung aller Einschübe muß gemäß den Vorschriften des entsprechenden Landes erfolgen.

Der Einsatz der Einschübe SE501..SE509 ist ausschließlich in industrieller Umgebung gestattet, (EN 55011, Gruppe 1, Klasse A). Die Verwendung im Wohnbereich, in Geschäftsund Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben ist nur nach Zuschalten eines geeigneten Netzfilters erlaubt, (EN 55011, Gruppe 1, Klasse B; siehe Zubehör).

Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt geprüft. Es kann jedoch keine Gewährleistung bezüglich Fehlerfreiheit übernommen werden. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Bestimmungsgemässe Verwendung

Die beschriebenen Einschübe sind Betriebsmittel zum Einsatz in netzspannungsbetriebenen industriellen Zuführanlagen. Sie dienen ausschließlich der Steuerung und Überwachung der in den nachfolgenden einzelnen Betriebsanleitungen genannten Elemente, (siehe Produktebeschreibungen). Eine andere Nutzung gilt als nicht sachgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Technische Daten

Umgebungstemperatur Abmessungen Printplatte Abmessungen Frontplatte Messerleiste Elektrische Daten und Funktion 0...+40°C im Betrieb, -25...+70° beim Transport 100 x 160 mm nach DIN 41494-2 (Europaformat) 40 x 128 mm nach DIN 41494-2 (8TE x 3HE) DIN 41612 H7/F24 siehe nachfolgende Betriebsanleitungen

Mechanischer Einbau, Aufstellung

Als Rack oder Einschubgehäuse für den Einbau der Einschübe SE5XX sind die meisten der Norm DIN 41494 entsprechenden Fabrikate geeignet. Zur Erfüllung der EMV-Richtlinien sowie einer guten Wärmeableitung sind jedoch nur Metallgehäuse, deren Einzelteile leitend untereinander verbunden sind, empfohlen, (siehe Angaben der entsprechenden Hersteller). Bei der Aufstellung des Einschubge-

häuses oder dem Einbau des Racks ist auf eine ausreichende Luftzirkulation zu achten, um eine zu starke Erwärmung zu verhindern.

Die Einschübe werden ab Werk mit Befestigungsschrauben M2.5x8 geliefert. Für einige Fabrikate von Einschubgehäusen oder Racks (z.B. Schroff) sind jedoch Befestigungsschrauben M2.5x11 erforderlich. (Siehe Ersatzteile).

Elektrischer Anschluß

Die Kombination muß der zu steuernden Zuführanlage entsprechen. Die Kleinspannungsanschlüsse der Einschübe SE5XX weisen 0/+24V-Pegel auf und sind SPS-kompatibel. Daher dürfen sie im gleichen Rack oder Einschubgehäuse auch mit anderen Einschüben aus dem Programm SE5XX sowie auch mit Fremdfabrikaten kombiniert werden. Vor der Verkabelung der Gehäuse oder Racks ist ein Schaltplan zu erstellen.

Als gemeinsamer Leiter aller verbundenen Einschübe oder auch externer Steuerungen dürfen nur die Anschlüsse 0V benutzt werden. Die Anschlüsse +24V dienen nur zur internen Versorgung sowie zur Speisung der Sensoren, (siehe Blockschaltpläne).

Einsatz im Wohnbereich, in Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben: In die Spannungsversorgung der Einschübe SE501..SE509 ist ein Netzfilter einzufügen, (gemäß Sicherheitsinformationen, Beispiel Netzfilter siehe Zubehör). Der Anschluß erfolgt gemäß der Dokumentation des gewählten Netzfilters.

Einbau und Verkabelung darf nur durch qualifizierte Fachkräfte erfolgen, (siehe Sicherheitsinformationen). Im weiteren sind die geltenden Vorschriften (Sicherheit, Leiterquerschnitt, Absicherung, Richtlinien usw.) des entsprechenden Landes zu beachten.

Wartung

Um eine zu starke Erwärmung der Einschübe speziell bei großen Verbrauchern zu verhindern, ist für eine gute Luftzirkulation im Bereich der Einschubgehäuse oder Racks zu sorgen. Eigentliche Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich.

Ersatzteile

Bauteil	Wert, Typ	SE-Nr.	Hersteller
Schmelzsicherungseinsatz	5x20mm superflink	FFxxx (A)	Norm IEC 127
Kappe Sicherungshalter	Typ FAB, Nr. 0031.3555	FABE	Schurter AG, CH-6002 Luzern
Befestigungsschraube	M2.5x8 (F&S 10056)	HS2M5X8	F&S, CH-8153 Rümlang
Befestigungsschraube	M2.5x11 (F&S 20201)	HS2M5X11	F&S, CH-8153 Rümlang
Griff	8 TE (F&S 30735)	GR8TE	F&S, CH-8153 Rümlang
Griffblende	8 TE (F&S 30749)	GB8TE	F&S, CH-8153 Rümlang
Drehknopf schwarz	Nr. 021-3425	KN614BMS	Elma AG, CH-8620 Schöneich
Deckel zu Drehknopf	Nr. 040-3025	D14BM	Elma AG, CH-8620 Schöneich

Der Ersatz anderer Einzelteile ist unzulässig und darf gemäß den Sicherheitsinformationen nur vom Hersteller ausgeführt werden.

Zubehör

Zubenor			
Bauteil	Wert, Typ	SE-Nr.	Hersteller
Federleisten nach DIN 41612 H7/F	24 mit Flachsteckanschlüssen 6.3 x 0.8	mm (Netzspannung,	Vibrator, Motor) und Lötkontakten
(Kleinspannung, Sensoren, Ventile	, Lampen) :		
Federleiste zu SE501		F501	
Federleiste zu SE502		F502	
Federleiste zu SE504		F504	
Federleiste zu SE505		F505	
Federleiste zu SE506		F506	
Federleiste zu SE507		F507	
Federleiste zu SE508		F508	
Federleiste zu SE509		F509	
Federleiste zu SE521		F521	
Federleiste zu SE522		F522	
Federleiste zu SE523		F523	
Federleiste zu SE525		F525	
Federleiste zu SE526		F526	
Federleiste zu SE531		F531	
Federleiste zu SE532		F532	
Federleiste zu SE533		F533	
Federleiste zu SE534		F534	
Netzfilter max. 10A (Beispiel)	5500.2042	FN332	Schurter AG, CH-6002 Luzern

Entsorgung


Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Einschübe SE5XX erlauben eine problemlose Weiterverwendung in anderen Anlagen. Nicht mehr verwendete Einschübe sollten nicht als ganze Einheiten, sondern durch einen entsprechenden

Fachbetrieb in Einzelteile zerlegt und je nach Art des Materials gesondert wiederverwertet oder gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des entsprechenden Landes artgerecht entsorgt werden.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist dem Bediener der beschriebenen Einschübe persönlich anvertraut. Das Urheberrecht verbleibt aber jederzeit beim Hersteller. Ohne dessen Einwilligung darf diese Dokumentation weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.

AI5XXBD2.DOC/12.03.2010 ts



Betriebsanleitung

Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Regelung eines elektromagnetisch angetriebenen Wendelvibrators oder eines Vibrationsbunkers, dessen Stau oder Füllstand durch einen Sensor überwacht wird.

Merkmale:

Die Schwingfrequenz von 3000 oder 6000 Schwingungen pro Minute (50 Hz) ist wählbar. Die Förderleistung läßt sich in veränderbaren Grenzen stufenlos variieren. Netzspannungsschwankungen werden wirksam kompensiert.

Die interne Spannungsversorgung erlaubt den Anschluß nahezu aller handelsüblichen Sensoren mit PNP-, NPN- oder NAMUR-Ausgang. Die getrennt einstellbaren Ein- und Ausschaltverzögerungen sind mit einer Quarzzeitbasis ausgerüstet und somit netzfrequenz- und temperaturunabhängig.

Das Einschalten des Vibrators erfolgt mit einstellbarem Sanftanlauf, das Ausschalten jedoch unverzüglich.

Dem Anwender steht ein Ventilausgang (AIR) zur Verfügung, der gleichzeitig mit dem Vibrator aktiviert wird. Das Ausschalten des Ventils erfolgt verzögert, um das Nachlaufen des Vibrators zu kompensieren.

Die Anschlüsse LOCK IN, LOCK OUT und SENSOR OUT erlauben die Sperrung mehrerer Vibrator- oder Motorsteuerungen untereinander sowie die Verbindung zu einer Füllstands- und Flussüberwachung SE532/533 oder einer übergeordneten Steuerung (SPS).

Technische Daten

Netzspannung Ausgangsstrom Netzspannung (LINE OUT) Ausgangsspannung Vibrator

Ausgangsstrom Vibrator Schmelzsicherung Vibratorfrequenz

Sanftanlauf

Eingang Sensor (SENSOR) Speisung Sensor (SENSOR) Ausgang Ventil (AIR)

Ausgang Sperre (LOCK OUT) Ausgang Sensor (SENSOR OUT)

Gesamtkonsumation Sensor und Ausgänge

Eingang Sperre (LOCK IN)

Zeitbereich EIN Zeitbereich AUS gemäß Typenschild 230V oder 115V, ±10%, 50/60 Hz

max. 6A, nicht abgesichert

10...225V (230V) oder 10...110V (115V)

max. 6A, abgesichert

5 x 20 mm, max. 6.3A superflink

3000 oder 6000 Schwingungen/Minute bei 50 Hz 3600 oder 7200 Schwingungen/Minute bei 60 Hz

0.1...1 s einstellbar

PNP 5 mA; NPN 5 mA; NAMUR <2 mA / >3 mA 24V DC / max. 100 mA, kurzschlusssicher 24V DC / max. 100 mA, kurzschlusssicher PNP, 24V DC / max. 50 mA, kurzschlusssicher PNP, 24V DC / max. 50 mA, kurzschlusssicher

Schaltet Spannungsversorgung, Vibrator- und Netzspannungsausgang

Schwingungen/Minute bei 50Hz

Absicherung Vibrator (inkl. Spannungsversorgung 24V)

Vibrator fördert

Speisung in Ordnung

Fehlende Netzspannung

Vibrator ausgeschaltet

externe Sperre aktiv

Sensor nicht aktiv

externe Sperre nicht aktiv

max. 150mA

leuchtet rot

Vibratorfrequenz

Regelbereich Vibrator

Sanftanlauf Vibrator

leuchtet rot

erloschen

Maximum Regelbereich Vibrator

Minimum Regelbereich Vibrator

erloschen

rot

grün

10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei 0...7.5 s oder 0...15 s, umschaltbar 0...7.5 s oder 0...15 s, umschaltbar

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter **FUSE SUPERFAST**

LED SUPPLY (Spannungsversorgung)

Feld VIBRATOR

LED VIBRATOR

Schiebeschalter 6000/3000

Potmeter 0...9 Trimmer + Trimmer -Trimmer/

Feld LOCK (Sperre)

LED LOCK

LED SENSOR

Schiebeschalter IN / IN INVERS

Feld SENSOR

Sensor aktiv grün orange Sensor instabil

Vibrator fördert bei aktivem Sensor IN INVERS Vibrator gesperrt bei aktivem Sensor

rot

Felder ON/OFF (EIN/AUS)

Drehschalter Ein-/Ausschaltzeit Stufen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 s Schiebeschalter Zeitbereiche Schritte 1s, Bereich 0...15s x1s x0.5s Schritte 0.5s, Bereich 0...7.5s

Inbetriebnahme

Die Vibratorsteuerung wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

- 1. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.
- 2. Anschluß des Sensors. Funktionskontrolle Sensor durch LED SENSOR.
- 3. Anschluß eines eventuellen Abblasventils, (24V DC, max. 100mA).
- >> Vor den folgenden Schritten ist die Netzspannung mit dem Wippenschalter auszuschalten!
- 4. Schwingfrequenz einstellen. Schiebeschalter 3000/6000 an den entsprechenden Vibrator anpassen, (siehe Datenblatt Vibrator). Eine falsche Schwingfrequenz kann eine zu große Stromaufnahme oder eine ungenügende Förderleistung bewirken.
- 5. Schmelzsicherung FUSE an den entsprechenden Vibrator anpassen, (maximal zulässiger Strom Vibrator + 50mA, siehe Datenblatt Vibrator). Es sind generell nur superflinke Schmelzeinsätze 5x20mm bis max. 6.3A zu verwenden.
- 6. Potmeter / Trimmer. Trimmer Regelbereich (+/-), Sanftanlauf (/) und Potmeter (0...9) im Gegenuhrzeigersinn in Anschlag

- 7. Anschluß des Vibrators.
- 8. Netzspannung einschalten. Der Vibrator kann eine schwache Schwingung erzeugen, darf jedoch nicht fördern.
- 9. Einstellungen Regelbereich: Die LED VIBRATOR muß grün leuchten. Eventuell Sensoren von Teilen befreien oder Schiebeschalter IN / IN INVERS richtig einstellen, eine eventuelle Sperre darf nicht aktiv sein, (LED LOCK erloschen).

im Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 9), Potmeter 0 9:

im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Maximalförderleistung erreicht ist, Trimmer +:

Potmeter 0...9: gegen Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 0),

im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Minimalförderleistung erreicht ist, Trimmer - :

Potmeter 0...9: auf normale Förderleistung stellen, die sich nun etwa in der Mitte des Skalenbereiches befindet.

- 10. Einstellen Sanftanlauf. Dieser ist bei jedem Einschalten des Vibrators durch den Sensor oder eine externe Sperre sowie beim Einschalten der Netzspannung wirksam. Das Ausschalten des Vibrators erfolgt ohne Verzögerung und ist nicht einstellbar.
- 11. Ein- und Ausschaltzeiten einstellen. Zeitbereiche vorwählen (Schritte 1s oder 0.5s). Die Bereiche Ein- (ON) und Ausschaltzeit (OFF) können verschieden eingestellt werden. Ein- (ON) und Ausschaltzeit (OFF) mit Drehschaltern einstellen.

Störungen

- ⊗ Störung
- Beobachten
- Behebung
- Gefahr

⊗ Vibrator fördert nicht

- A LED SUPPLY leuchtet nicht.
 - Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?).
 - © Wippenschalter einschalten.
 - Schmelzsicherung defekt.
 - © Schmelzsicherung ersetzen.
 - P Netzkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Netzkabel richtig stecken oder ersetzen.
- A LED SUPPLY rot, LED LOCK rot.
 - Sperre durch vorgeschaltete Steuerung SE5XX.
 - © Vorgeschaltete Steuerung SE5XX aktivieren.
 - Externe Sperre durch SPS.
 - Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte.
- △ LED VIBRATOR rot, LED LOCK erloschen.
 - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel LED SENSOR überprüfen.
 - A LED SENSOR wechselt nicht oder orange.
 - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - F Sensor falsch eingestellt oder defekt.
 - © Sensor richtig einstellen / ersetzen.
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
 - wechselt auf grün wenn Sensor Teile erkennt, (Einschaltzeit abwarten!).
 - Sensorfunktion invers.
 - Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / INVERS).
 - bleibt rot, (Einschaltzeit abwarten!).
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- - Schmelzsicherung im Vibrator defekt.
 - © Schmelzsicherung ersetzten.
 - F Vibratorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Vibratorkabel richtig stecken oder ersetzen.
 - Vibrator defekt.
 - © Vibrator austauschen.

⊗ Vibrator ist regelbar, läßt sich aber nicht ausschalten

- - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel LED SENSOR überprüfen.
 - & LED SENSOR wechselt nicht oder orange.
 - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - F Sensor falsch eingestellt oder defekt.
 - © Sensor richtig einstellen / ersetzen. Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
 - wechselt auf rot bei freiem Sensor, (Ausschaltzeit abwarten!).
 - Sensorfunktion invers.
 - Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / INVERS).

- bleibt grün (Ausschaltzeit abwarten!).
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- A LED LOCK leuchtet.
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.


8 Vibrator fördert dauernd, Förderleistung nicht regel-

- - PRegelbereich falsch eingestellt.
 - Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme.
 - Regelbereich nicht einstellbar.
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- - F Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.

8 Förderleistung ungenügend

- - Potmeter 0...9 falsch eingestellt.
 - © Förderleistung erhöhen durch Drehen im Uhrzeigersinn.
 - Frequencies Regelbereich falsch eingestellt.
 - © Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme.
 - Schwingfrequenz falsch eingestellt.
 - © Schwingfrequenz gemäß Datenblatt des Vibrators einstellen.
 - Schwingfrequenz nicht experimentell ermitteln. Eine falsche Schwingfrequenz bewirkt eine extrem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - Magnetspule im Vibrator defekt
 - © Stecker des Vibrators ziehen. Widerstand der einzelnen Spulen messen und defekte Spule
 - € Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!
 - Federbruch im Vibrator.
 - © Stecker des Vibrators ziehen. Defekte Federn ersetzen. Luftspalt kontrollieren.
 - trem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!

SE501BD1.DOC/19.10.1999 ts



Betriebsanleitung

Produktebeschreibung

Regelung eines elektromagnetisch angetriebenen Wendeloder Linearvibrators, der im Dauerbetrieb fördert oder dessen Stau durch eine übergeordnete Steuerung überwacht wird

Die Schwingfrequenz von 3000 oder 6000 Schwingungen pro Minute (50 Hz) ist wählbar. Die Förderleistung läßt sich in veränderbaren Grenzen stufenlos variieren. Netzspannungsschwankungen werden wirksam kompensiert.

Das Einschalten des Vibrators erfolgt mit einstellbarem Sanftanlauf, das Ausschalten jedoch unverzüglich.

Der Anschluss LOCK IN erlaubt die Sperrung oder Freigabe durch eine Steuerung SE5XX oder eine übergeordnete Steuerung (SPS).

Technische Daten

gemäß Typenschild 230V oder 115V, ±10%, 50/60 Hz Netzspannung

Ausgangsstrom Netzspannung (LINE OUT)

max. 6A, nicht abgesichert 10...225V (230V) oder 10...110V (115V) Ausgangsspannung Vibrator

Ausgangsstrom Vibrator max. 6A, abgesichert

5 x 20 mm, max. 6.3A superflink Schmelzsicherung

3000 oder 6000 Schwingungen/Minute bei 50 Hz Vibratorfrequenz 3600 oder 7200 Schwingungen/Minute bei 60 Hz

Sanftanlauf 0.1...1 s einstellbar

Eingang Sperre / Freigabe (LOCK IN) 10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei

Ausgang "Betriebsbereit" (READY) max. 10mA, potentialfrei, nicht kurzschlussfest, Verbindungen mit anderen Einschüben oder Interface-Modulen nur intern im Einschubgehäuse oder Rack.

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter Schaltet Spannungsversorgung, Vibrator- und Netzspannungsausgang

FUSE SUPERFAST Absicherung Vibrator

LED SUPPLY (Spannungsversorgung) Speisung in Ordnung rot erloschen Fehlende Netzspannung

Feld VIBRATOR

LED VIBRATOR rot Vibrator ausgeschaltet Vibrator fördert grün

Schiebeschalter 6000/3000 Vibratorfrequenz Schwingungen/Minute bei 50Hz

Regelbereich Vibrator Potmeter 0...9

Trimmer + Maximum Regelbereich Vibrator Trimmer -Minimum Regelbereich Vibrator

Sanftanlauf Vibrator Trimmer /

Feld LOCK (Sperre / Freigabe)

Steckbrücke CONT (auf Printplatte)

LED LOCK leuchtet rot externe Sperre aktiv (ohne Steckbrücke ENABLE)

leuchtet grün externe Freigabe aktiv (mit Steckbrücke ENABLE) externe Sperre oder Freigabe nicht aktiv erloschen

ohne Steckbrücke Vibrator gesperrt bei aktivem Eingang LOCK Steckbrücke ENABLE (auf Printplatte)

mit Steckbrücke Vibrator fördert bei aktivem Eingang LOCK Sperre oder Freigabe an Eingang LOCK möglich ohne Steckbrücke Vibrator fördert dauernd, Eingang LOCK ohne Einfluss mit Steckbrücke

Inbetriebnahme

Die Vibratorsteuerung wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

- 1. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.
- >> Vor den folgenden Schritten ist die Netzspannung mit dem Wippenschalter auszuschalten!
- 2. Schwingfrequenz einstellen. Schiebeschalter 3000/6000 an den entsprechenden Vibrator anpassen, (siehe Datenblatt Vibrator). Eine falsche Schwingfrequenz kann eine zu große Stromaufnahme oder eine ungenügende Förderleistung bewirken.
- Schmelzsicherung FUSE an den entsprechenden Vibrator anpassen, (maximal zulässiger Strom Vibrator, siehe Datenblatt Vibrator). Es sind generell nur superflinke Schmelzeinsätze 5x20mm bis max. 6.3A zu verwenden.
- 4. Potmeter / Trimmer. Trimmer Regelbereich (+/-), Sanftanlauf (/) und Potmeter (0...9) im Gegenuhrzeigersinn in Anschlag
- 5. Anschluß des Vibrators.
- 6. Netzspannung einschalten. Der Vibrator kann eine schwache Schwingung erzeugen, darf jedoch nicht fördern.
- Einstellungen Regelbereich: Die LED VIBRATOR muß grün leuchten. Eine eventuelle Sperre darf nicht aktiv sein, (LED LOCK erloschen, keine Steckbrücke ENABLE), oder eine Freigabe muss aktiv sein (LED LOCK grün, mit Steckbrücke

Durch Einsetzen der Steckbrücke CONT kann der Vibrator unabhängig vom Zustand des Eingangs LOCK und Steckbrücke ENABLE eingeschaltet werden. Diese temporäre Modifikation darf nur durch qualifizierte Fachkräfte vorgenommen werden und ist nach den erfolgten Einstellungen wieder zu entfernen!

Potmeter 0...9: im Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 9),

im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Maximalförderleistung erreicht ist, Trimmer + :

Potmeter 0 9: gegen Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 0),

Trimmer - : im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Minimalförderleistung erreicht ist,

Potmeter 0...9: auf normale Förderleistung stellen, die sich nun etwa in der Mitte des Skalenbereiches befindet.

Einstellen Sanftanlauf. Dieser ist bei jedem Einschalten des Vibrators durch eine externe Sperre sowie beim Einschalten der Netzspannung wirksam. Das Ausschalten des Vibrators erfolgt ohne Verzögerung und ist nicht einstellbar.

Trsachen

8 Vibrator fördert nicht

- - Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?).
 Wippenschalter einschalten.
 - Schmelzsicherung defekt.
 - © Schmelzsicherung ersetzen.
 - P Netzkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Netzkabel richtig stecken oder ersetzen.
- € LED SUPPLY rot. LED LOCK rot.
 - F Sperre durch vorgeschaltete Steuerung SE5XX.
 - © Vorgeschaltete Steuerung SE5XX aktivieren.
 - Fixterne Sperre durch SPS.
 - ≅ Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte.
- AV LED SUPPLY rot, LED LOCK erloschen, Steckbrücke ENABLE auf Printplatte gesteckt.
 - F Keine Freigabe durch SPS.
 - Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte.
- - Schmelzsicherung im Vibrator defekt.
 - Schmelzsicherung ersetzten.
 - Vibratorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Vibratorkabel richtig stecken oder ersetzen.
 - Vibrator defekt.
 - © Vibrator austauschen.

8 Vibrator ist regelbar, läßt sich aber nicht ausschalten

- - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.

S Vibrator f\u00f6rdert dauernd, F\u00f6rderleistung nicht regelbar

- - PRegelbereich falsch eingestellt.
 - © Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme.
 - Regelbereich nicht einstellbar.
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.

8 Förderleistung ungenügend

- ← LED VIBRATOR grün.
 - Potmeter 0...9 falsch eingestellt.
 - Förderleistung erhöhen durch Drehen im Uhrzeigersinn.
 - Regelbereich falsch eingestellt.
 - © Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme.
 - Schwingfrequenz falsch eingestellt.
 - Schwingfrequenz gemäß Datenblatt des Vibrators einstellen.
 - Schwingfrequenz nicht experimentell ermitteln. Eine falsche Schwingfrequenz bewirkt eine extrem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - Magnetspule im Vibrator defekt.
 - Stecker des Vibrators ziehen. Widerstand der einzelnen Spulen messen und defekte Spule ersetzen.
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!
 - Federbruch im Vibrator.
 - Stecker des Vibrators ziehen. Defekte Federn ersetzen. Luftspalt kontrollieren.
 - Ein zu großer Luftspalt bewirkt eine extrem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!


Zubehör

Steckbrücke (Jumper)

Bestell-Nr. JMPYE

Nur für Betriebsart ENABLE, (FREIGABE, Vibrator fördert bei aktivem Eingang LOCK), oder zum deaktivieren eines Sperrsignales (CONT).

SE502BD3.DOC/29.12.2008 ts



Betriebsanleitung

Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Regelung eines elektromagnetisch angetriebenen Wendeloder Linearvibrators durch ein 0..10V-Analogsignal einer übergeodneten Steuerung (SPS).

Merkmale:

Die Schwingfrequenz von 3000 oder 6000 Schwingungen pro Minute (50 Hz) ist wählbar. Die Förderleistung läßt sich in veränderbaren Grenzen stufenlos variieren. Netzspannungsschwankungen werden wirksam kompensiert.

Das Einschalten des Vibrators erfolgt mit einstellbarem Sanftanlauf, das Ausschalten jedoch unverzüglich.

Technische Daten

Netzspannung gemäß Typenschild 230V oder 115V, +10/-20 %, 50/60 Hz Ausgangsspannung 10...220V (230V) oder 10...105V (115V)

Ausgangsstrom 230V-(115V) Ausgang max. 6A, nicht abgesichert
Ausgangsstrom Vibrator max. 4A, abgesichert
Schmelzsicherung 5 x 20 mm, max. 4A superflink

Vibratorfrequenz 3000 oder 6000 Schwingungen/Minute bei 50 Hz (3600/7200 bei 60 Hz)

Sanftanlauf 0.1...1 s

Analog-Eingang 0...+10 V, 1mA, potentialfrei (SPS-0V-potential)

0...+0.3V Vibrator ausgeschaltet +0.5...+10V Regelbereich Vibrator LED LOCK leuchtet LED LOCK erloschen +18...35V, 20mA, von Spannungsversorgung SPS, in Betriebsart EXT unbe-

externe Spannungsversorgung +24V +18...35V, 20mA dingt erforderlich

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter Schaltet Spannungsversorgung, Vibrator- und 230V (115V)-Ausgang

FUSE SUPERFAST Absicherung Vibrator (inkl. interne Spannungsversorgung)

LED SUPPLY (Spannungsversorgung) leuchtet rot Speisung in Ordnung erloschen Fehlende Netzspannung

Feld VIBRATOR

LED VIBRATOR rot = Vibrator ausgeschaltet, grün = Vibrator fördert Schiebeschalter 6000/3000 Vibratorfrequenz Schwingungen/Minute bei 50Hz

Potmeter 0...9 Regelbereich Vibrator
Trimmer + Maximum Regelbereich Vibrator

Trimmer - Minimum Regelbereich Vibrator

Trimmer/ Sanftanlauf Vibrator

Feld LOCK (Sperre)

LED LOCK leuchtet rot Analogeingang 0...+0.3V Vibrator ausgeschaltet

erloschen Analogeingang +0.5...+10V Vibrator fördert

Schiebeschalter Betriebsart EXT / INT INT Einrichtbetrieb, Regelung Vibrator durch Drehknopf,

Anschluß einer SPS nicht erforderlich

EXT Normalbetrieb, Regelung Vibrator durch Analogeingang,

zusätzliche Spannungsversorgung durch SPS-Speisung

erforderlich.

Inbetriebnahme

Die Vibratorsteuerung wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

- 1. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.
- >> Vor den folgenden Schritten ist die Netzspannung mit dem Wippenschalter auszuschalten!
- 2. Schwingfrequenz einstellen. Schiebeschalter 3000/6000 an den entsprechenden Vibrator anpassen, (siehe Datenblatt Vibrator). Eine falsche Schwingfrequenz kann eine zu große Stromaufnahme oder eine ungenügende Förderleistung bewirken.
- 3. Schmelzsicherung FUSE an den entsprechenden Vibrator anpassen, (maximal zulässiger Strom Vibrator, siehe Datenblatt Vibrator). Es sind generell nur superflinke Schmelzeinsätze 5x20mm bis max. 4A zu verwenden.
- Potmeter / Trimmer. Trimmer Regelbereich (+/-), Sanftanlauf (/) und Potmeter (0...9) im Gegenuhrzeigersinn in Anschlag stellen.
- 5. Betriebsart Einrichten: Schiebeschalter in Stellung INT.
- 6. Anschluß des Vibrators.
- 7. Netzspannung einschalten. Der Vibrator kann eine schwache Schwingung erzeugen, darf jedoch nicht fördern.
- 8. Einstellungen Regelbereich: Die LED VIBRATOR muß grün leuchten.

Potmeter 0...9 im Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 9).

Trimmer + im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Maximalförderleistung erreicht ist.

Potmeter 0...9 gegen Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 0).

Trimmer - im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Minimalförderleistung erreicht ist.

Potmeter 0...9 auf normale Förderleistung stellen, die sich nun etwa in der Mitte des Skalenbereiches befindet.

- 9. Betriebsart Normal: Schiebeschalter in Stellung EXT. Die Spannungsversorgung durch die Speisung der übergeordneten Steuerung (SPS) muß gewährleistet sein, (potentialfreie Übertragung des 0...+10V-Analogsignales). Die Amplitude des angeschlossenen Vibrators ist nur durch die Analog-Spannung regelbar.
 - **0...+0.3V** Vibrator ausgeschaltet, LED LOCK (Sperre) leuchtet,
 - +0.5 entspricht der Potmeterstellung 0, die mit dem Trimmer eingestellt wurde,
 +10V entspricht der Potmeterstellung 9, die mit dem Trimmer + eingestellt wurde.
- 10. Einstellen Sanftanlauf. Dieser ist bei jedem Einschalten des Vibrators durch eine Analog-Spannung von +0.5...+10V sowie beim Einschalten der Netzspannung wirksam. Das Ausschalten des Vibrators erfolgt ohne Verzögerung und ist nicht einstellbar.

Störungen

- ⊗ Störung
- ⊕
 ✓ Beobachten
- Ursachen
- Behebung
- Gefahr
- **Extern**


⊗ Vibrator fördert nicht

- - Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?)
 - © Wippenschalter einschalten
 - Schmelzsicherung defekt
 - © Schmelzsicherung ersetzen
 - Netzkabel fehlt/unterbrochen/lose
 - © Netzkabel richtig stecken oder ersetzen
- ← LED SUPPLY rot, LED LOCK rot, Schiebeschalter FXT
 - Externe Sperre durch SPS (Analog-Spannung 0...+0.3V)
- - Schmelzsicherung im Vibrator defekt
 - © Schmelzsicherung ersetzten
 - Vibratorkabel fehlt/unterbrochen/lose
 - © Vibratorkabel richtig stecken oder ersetzen
 - Wibrator defekt
 - © Vibrator austauschen
- ⊗ Vibrator ist regelbar, läßt sich aber nicht ausschalten
 - - - © Schiebeschalter in Stellung EXT bringen
 - ⊕ LED LOCK leuchtet
 - Steuerung SE504 defekt
 - © Steuerung austauschen
 - - Steuerung SE504 defekt
 - © Steuerung austauschen
- Vibrator f\u00f6rdert dauernd, F\u00f6rderleistung nicht regelbar
 - - PRegelbereich falsch eingestellt
 - Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme
 - A Regelbereich nicht einstellbar
 - Steuerung SE504 defekt
 - © Steuerung austauschen
 - - - © Steuerung austauschen

⊗ Förderleistung ungenügend

- - Potmeter 0...9 falsch eingestellt
 - © Förderleistung erhöhen durch Drehen im Uhrzeigersinn
 - PRegelbereich falsch eingestellt
 - © Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme
 - Regelbereich nicht einstellbar
 - Steuerung SE504 defekt
 - © Steuerung austauschen
 - Schwingfrequenz falsch eingestellt
 - Schwingfrequenz gemäß Datenblatt des Vibrators einstellen
 - Schwingfrequenz nicht experimentell ermitteln. Eine falsche Schwingfrequenz bewirkt eine extrem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - Magnetspule im Vibrator defekt
 - Stecker des Vibrators ziehen. Widerstand der einzelnen Spulen messen und defekte Spule ersetzen
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!
 - Federbruch im Vibrator
 - Stecker des Vibrators ziehen. Defekte Federn ersetzen. Luftspalt kontrollieren
 - Ein zu großer Luftspalt bewirkt eine extrem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!
- - Regelbereich falsch eingestellt
 - Schiebeschalter in Stellung INT, Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme
 - Analog-Spannung zu tief

22.02.1999 ts



Betriebsanleitung

Produktebeschreibung

Finsatz:

Regelung eines elektromagnetisch angetriebenen Wendeloder Linearvibrators, der im Dauerbetrieb fördert.

Merkmale:

Die Schwingfrequenz von 3000 oder 6000 Schwingungen pro Minute (50 Hz) ist wählbar. Die Förderleistung läßt sich in veränderbaren Grenzen stufenlos variieren. Netzspannungsschwankungen werden nicht kompensiert.

Technische Daten

Netzspannung gemäß Typenschild 230V oder 115V, ±10%, 50/60 Hz

Ausgangsstrom Netzspannung (LINE OUT) max. 6A, nicht abgesichert

Ausgangsspannung Vibrator
Ausgangsstrom Vibrator
Schmelzsicherung

10...215V (230V) oder 10...105V (115V)
max. 4A, abgesichert
5 x 20 mm, max. 4A superflink

Vibratorfrequenz 3000 oder 6000 Schwingungen/Minute bei 50 Hz 3600 oder 7200 Schwingungen/Minute bei 60 Hz

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter Schaltet Spannungsversorgung, Vibrator- und Netzspannungsausgang

FUSE SUPERFAST Absicherung Vibrator

LED SUPPLY (Spannungsversorgung) leuchtet rot Speisung in Ordnung erloschen Fehlende Netzspannung

Feld VIBRATOR

Schiebeschalter 6000/3000 Vibratorfrequenz Schwingungen/Minute bei 50Hz

Potmeter 0...9 Regelbereich Vibrator

Trimmer + Maximum Regelbereich Vibrator
Trimmer - Minimum Regelbereich Vibrator

Trimmer / Sanftanlauf Vibrator

Inbetriebnahme

Die Vibratorsteuerung wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

1. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.

- >> Vor den folgenden Schritten ist die Netzspannung mit dem Wippenschalter auszuschalten!
- 2. Schwingfrequenz einstellen. Schiebeschalter 3000/6000 an den entsprechenden Vibrator anpassen, (siehe Datenblatt Vibrator). Eine falsche Schwingfrequenz kann eine zu große Stromaufnahme oder eine ungenügende Förderleistung bewirken.
- 3. Schmelzsicherung FUSE an den entsprechenden Vibrator anpassen, (maximal zulässiger Strom Vibrator, siehe Datenblatt Vibrator). Es sind generell nur superflinke Schmelzeinsätze 5x20mm bis max. 4A zu verwenden.
- 4. Potmeter / Trimmer. Trimmer Regelbereich und Potmeter (0...9) im Gegenuhrzeigersinn in Anschlag stellen.
- 5. Anschluß des Vibrators.
- 6. Netzspannung einschalten. Der Vibrator kann eine schwache Schwingung erzeugen, darf jedoch nicht fördern.
- 7. Einstellungen Regelbereich:

Potmeter 0...9: im Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 9),

Trimmer + : im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Maximalförderleistung erreicht ist, gegen Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 0), Im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Minimalförderleistung erreicht ist, im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Minimalförderleistung erreicht ist,

Potmeter 0...9: auf normale Förderleistung stellen, die sich nun etwa in der Mitte des Skalenbereiches befindet.

Ursachen

Störungen Störungen

F Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?).

Störung

Wippenschalter einschalten.

Schmelzsicherung defekt.

© Schmelzsicherung ersetzen.

Netzkabel fehlt / unterbrochen / lose.

© Netzkabel richtig stecken oder ersetzen.

Schmelzsicherung im Vibrator defekt.

© Schmelzsicherung ersetzten.

Vibratorkabel fehlt / unterbrochen / lose.

© Vibratorkabel richtig stecken oder ersetzen.

Vibrator defekt.

© Vibrator austauschen.

Vibrator f\u00f6rdert dauernd, F\u00f6rderleistung nicht regelbar

Behebung

PRegelbereich falsch eingestellt.

© Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme.

& Regelbereich nicht einstellbar.

Einschub defekt.

© Einschub austauschen.


Gefahr

Fxtern

⊗ Förderleistung ungenügend

- - Potmeter 0...9 falsch eingestellt.
 - © Förderleistung erhöhen durch Drehen im Uhrzeigersinn.
 - PRegelbereich falsch eingestellt.
 - © Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme.
 - Schwingfrequenz falsch eingestellt.
 - © Schwingfrequenz gemäß Datenblatt des Vibrators einstellen.
 - Schwingfrequenz nicht experimentell ermitteln. Eine falsche Schwingfrequenz bewirkt eine extrem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - Magnetspule im Vibrator defekt
 - Stecker des Vibrators ziehen. Widerstand der einzelnen Spulen messen und defekte Spule ersetzen.
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!
 - Federbruch im Vibrator.
 - © Stecker des Vibrators ziehen. Defekte Federn ersetzen. Luftspalt kontrollieren.
 - Ein zu großer Luftspalt bewirkt eine extrem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!

SE505BD1.DOC/18.10.1999 ts



Betriebsanleitung

Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Regelung eines elektromagnetisch angetriebenen Vibrationsbunkers, dessen Füllstand durch einen Sensor überwacht wird.

Merkmale:

Die Schwingfrequenz von 3000 oder 6000 Schwingungen pro Minute (50 Hz) ist wählbar. Die Förderleistung läßt sich in veränderbaren Grenzen stufenlos variieren. Netzspannungsschwankungen werden nicht kompensiert. Der Vibrationsbunker kann zusätzlich auf Taktbetrieb mit getrennt einstellbarer Impuls- und Pausendauer geschaltet werden.

Die interne Spannungsversorgung erlaubt den Anschluß nahezu aller handelsüblichen Sensoren mit PNP-, NPN- oder NAMUR-Ausgang. Die getrennt einstellbaren Ein- und Ausschaltverzögerungen sowie der Impulsbetrieb laufen netzsynchron.

Die Anschlüsse LOCK IN, LOCK OUT und SENSOR OUT erlauben die Sperrung mehrerer Vibrator- oder Motorsteuerungen untereinander sowie die Verbindung zu einer Füllstands- und Flussüberwachung SE532/533 oder einer übergeordneten Steuerung (SPS).

Technische Daten

Netzspannung Ausgangsstrom Netzspannung (LINE OUT) Ausgangsspannung Vibrator Ausgangsstrom Vibrator Schmelzsicherung Vibratorfrequenz

Eingang Sensor (SENSOR)
Speisung Sensor (SENSOR)
Ausgang Sperre (LOCK OUT)
Ausgang Sensor (SENSOR OUT)
Gesamtkonsumation Sensor und Ausgänge
Eingang Sperre (LOCK IN)
Zeitbereich EIN
Zeitbereich AUS
Taktbetrieb Impulsdauer
Taktbetrieb Pausendauer

gemäß Typenschild 230V oder 115V, ±10%, 50/60 Hz

max. 6A, nicht abgesichert

10...215V (230V) oder 10...105V (115V)

max. 4A, abgesichert

5 x 20 mm, max. 4A superflink

3000 oder 6000 Schwingungen/Minute bei 50 Hz 3600 oder 7200 Schwingungen/Minute bei 60 Hz PNP 5 mA; NPN 5 mA; NAMUR <2 mA / >3 mA 24V DC / max. 100 mA, kurzschlusssicher PNP, 24V DC / max. 50 mA, kurzschlusssicher PNP, 24V DC / max. 50 mA, kurzschlusssicher

max. 150mA

10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei 0...7.5 s oder 0...15 s, umschaltbar 0...7.5 s oder 0...15 s, umschaltbar

0.1...1.5 s 0.5...7.5 s

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter FUSE SUPERFAST

LED SUPPLY (Spannungsversorgung)

Feld VIBRATOR

Schiebeschalter 6000/3000

Potmeter 0...9 Trimmer + Trimmer -

Drehschalter Impulsdauer Drehschalter Pausendauer Schiebeschalter / / ||

Feld LOCK (Sperre)

LED LOCK

Feld SENSOR

LED SENSOR

Schiebeschalter IN / IN INVERS

Felder ON/OFF (EIN/AUS) Drehschalter Ein-/Ausschaltzeit Schaltet Spannungsversorgung, Vibrator- und Netzspannungsausgang

Absicherung Vibrator (inkl. Spannungsversorgung 24V)

leuchtet rot Speisung in Ordnung erloschen Fehlende Netzspannung

Vibratorfrequenz Schwingungen/Minute bei 50Hz

Regelbereich Vibrator

Maximum Regelbereich Vibrator Minimum Regelbereich Vibrator

Stufen 0.1 0.2 0.3 **0.4** 0.5 0.6 0.7 **0.8** 0.9 1 1.1 **1.2** 1.3 1.4 1.5 s

Stufen 0.5 1 1.5 **2** 2.5 3 3.5 **4** 4.5 5 5.5 **6** 6.5 7 7.5 s

Umschalter Dauerbetrieb / Taktbetrieb

leuchtet rot externe Sperre aktiv erloschen externe Sperre nicht aktiv

Stufen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 s

rot Sensor nicht aktiv grün Sensor aktiv orange Sensor instabil

IN Vibrator fördert bei aktivem Sensor IN INVERS Vibrator gesperrt bei aktivem Sensor

Schritte 1s, Bereich 0...15s

Schritte 0.5s, Bereich 0...7.5s

Schiebeschalter Zeitbereiche

Inbetriebnahme

Die Vibratorsteuerung wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

1. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.

x1s x0.5s

- 2. Anschluß des Sensors. Funktionskontrolle Sensor durch LED SENSOR.
- >> Vor den folgenden Schritten ist die Netzspannung mit dem Wippenschalter auszuschalten!
- 3. Schwingfrequenz einstellen. Schiebeschalter 3000/6000 an den entsprechenden Vibrator anpassen, (siehe Datenblatt Vibrator). Eine falsche Schwingfrequenz kann eine zu große Stromaufnahme oder eine ungenügende Förderleistung bewirken.
- **4. Schmelzsicherung FUSE an den entsprechenden Vibrator anpassen,** (maximal zulässiger Strom Vibrator + 50mA, siehe Datenblatt Vibrator). Es sind generell nur **superflinke** Schmelzeinsätze 5x20mm bis **max. 4A** zu verwenden.
- 5. Potmeter / Trimmer. Trimmer Regelbereich (+/-) und Potmeter (0...9) im Gegenuhrzeigersinn in Anschlag stellen.
- Anschluß des Vibrators.
- 7. Netzspannung einschalten. Der Vibrator kann eine schwache Schwingung erzeugen, darf jedoch nicht fördern.

- 8. Einstellungen Regelbereich: Eventuell Sensoren von Teilen befreien oder Schiebeschalter IN / IN INVERS richtig einstellen, eine eventuelle Sperre darf nicht aktiv sein, (LED LOCK erloschen).
 - im Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 9), Potmeter 0...9:
 - im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Maximalförderleistung erreicht ist, Trimmer +:
 - Potmeter 0...9: gegen Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 0),
 - im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Minimalförderleistung erreicht ist, Trimmer - :
 - auf normale Förderleistung stellen, die sich nun etwa in der Mitte des Skalenbereiches befindet. Potmeter 0...9:
- 9. Ein- und Ausschaltzeiten einstellen. Zeitbereiche vorwählen (Schritte 1s oder 0.5s). Die Bereiche Ein- (ON) und Ausschaltzeit (OFF) können verschieden eingestellt werden. Ein- (ON) und Ausschaltzeit (OFF) mit Drehschaltern einstellen.
- 10. Taktbetrieb einstellen. Diverse Ausführungen von Vibrationsbunkern weisen für einen nur durch den Füllstandssensor kontrollierten Dauerbetrieb (🗌) eine zu große Förderleistung auf. Die Vibratorsteuerung SE506 kann für solche Anwendungen auf Taktbetrieb (Ⅲ) umgeschaltet werden. Die Drehschalter Impulsdauer (☐) und Pausendauer (☐) dürfen sich bei dieser Betriebsart nicht in Stellung 0 befinden.

Störungen

⊗ Störung

Beobachten

© Behebung

Gefahr

8 Vibrator fördert nicht

- A LED SUPPLY leuchtet nicht.
 - Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?).
 - Wippenschalter einschalten.
 - Schmelzsicherung defekt.
 - Schmelzsicherung ersetzen.
 - Wetzkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - Netzkabel richtig stecken oder ersetzen.
- A LED SUPPLY rot, LED LOCK rot.
 - Sperre durch vorgeschaltete Steuerung SE5XX.
 - © Vorgeschaltete Steuerung SE5XX aktivieren.
 - Fixterne Sperre durch SPS.
 - ≅ Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte.
- - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel LED SENSOR überprüfen.
 - A LED SENSOR wechselt nicht oder orange.
 - F Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - F Sensor falsch eingestellt oder defekt. Sensor richtig einstellen / ersetzen.
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
 - wenn Sensor Teile erkennt, (Einschaltzeit abwarten!).
 - Sensorfunktion invers.
 - © Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / INVERS).
 - nicht ein, (Einschaltzeit abwarten!).
 - Schmelzsicherung im Vibrator defekt.
 - © Schmelzsicherung ersetzten.
 - F Vibratorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - Vibratorkabel richtig stecken oder ersetzen
 - Vibrator defekt.
 - © Vibrator austauschen.
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.

8 Vibrator ist regelbar, läßt sich aber nicht ausschalten

- A LED LOCK erloschen.
 - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel LED SENSOR überprüfen.
 - & LED SENSOR wechselt nicht oder orange.
 - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - F Sensor falsch eingestellt oder defekt. © Sensor richtig einstellen / ersetzen.
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
 - aus bei freiem Sensor, (Ausschaltzeit abwarten!).
 - Sensorfunktion invers.
 - © Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / INVERS).
 - nicht aus, (Ausschaltzeit abwarten!).
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.

Ursachen

Extern

- Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.


8 Vibrator fördert dauernd, Förderleistung nicht regelbar

- Regelbereich falsch eingestellt.
 - © Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme.
 - Regelbereich nicht einstellbar.
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.

8 Förderleistung ungenügend

- Potmeter 0...9 falsch eingestellt.
 - © Förderleistung erhöhen durch Drehen im Uhrzeigersinn.
- Regelbereich falsch eingestellt.
 - © Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme.
- Schwingfrequenz falsch eingestellt.
 - © Schwingfrequenz gemäß Datenblatt des Vibrators einstellen.
 - Schwingfrequenz nicht experimentell ermitteln. Eine falsche Schwingfrequenz bewirkt eine extrem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
- Magnetspule im Vibrator defekt
 - © Stecker des Vibrators ziehen. Widerstand der einzelnen Spulen messen und defekte Spule
 - te, siehe Sicherheitsinformationen!
- Federbruch im Vibrator.
 - © Stecker des Vibrators ziehen. Defekte Federn ersetzen. Luftspalt kontrollieren.
 - € Ein zu großer Luftspalt bewirkt eine extrem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - € Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!

SE506BD1.DOC/18.10.1999 ts



Betriebsanleitung

Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Regelung eines elektromagnetisch angetriebenen Gegentaktlinearvibrators, der im Dauerbetrieb fördert oder dessen Stau durch eine übergeordnete Steuerung (SPS) überwacht wird

Merkmale:

Die Förderleistung läßt sich in veränderbaren Grenzen stufenlos variieren. Netzspannungsschwankungen werden wirksam kompensiert.

Der Anschluß LOCK IN erlaubt die Sperrung durch eine Vibratorsteuerung SE501 oder eine vorgeschaltete Steuerung (SPS).

Technische Daten

Netzspannung
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom 230V-(115V) Ausgang
Ausgangsstrom Vibrator
Schmelzsicherung
Vibratorfrequenz
Sanftanlauf
Eingang Sperre (LOCK IN)

gemäß Typenschild 230V oder 115V, +10/-20 %, 50/60 Hz 10...220V (230V) oder 10...105V (115V) max. 6A, nicht abgesichert

max. 6.3A, abgesichert

5 x 20 mm, max. 6.3A superflink

3000 Schwingungen/Minute bei 50 l

3000 Schwingungen/Minute bei 50 Hz (7200 bei 60 Hz)

Fehlende Netzspannung

0.1s

10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter Schaltet Spannungsversorgung, Vibrator- und 230V (115V)-Ausgang FUSE SUPERFAST Absicherung Vibrator (inkl. interne Spannungsversorgung)

LED SUPPLY (Spannungsversorgung) leuchtet rot Speisung in Ordnung

erloschen

Feld VIBRATOR

Potmeter 0...9 Trimmer + L1 Trimmer - L1 Trimmer + L2 Trimmer - L2

Regelbereich Vibrator

Maximum Regelbereich Magnetspule 1 Minimum Regelbereich Magnetspule 1 Maximum Regelbereich Magnetspule 2 Minimum Regelbereich Magnetspule 2

Feld LOCK (Sperre)

Schiebeschalter LOCK / CONT LOCK externe Sperrmöglichkeit CONT Vibrator im Dauerbetrieb LED LOCK leuchtet rot externe Sperre aktiv erloschen externe Sperre nicht aktiv

Inbetriebnahme

Die Vibratorsteuerung wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

- 1. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.
- >> Vor den folgenden Schritten ist die Netzspannung mit dem Wippenschalter auszuschalten!
- 2. Schmelzsicherung FUSE an den entsprechenden Gegentaktlinearvibrator anpassen, (maximal zulässiger Gesamtstrom beider Magnetspulen des Vibrators, siehe Datenblatt Vibrator). Es sind generell nur superflinke Schmelzeinsätze 5x20mm bis max. 6.3A zu verwenden.
- 3. Potmeter / Trimmer. Alle Trimmer Regelbereich (+/-) und Potmeter (0...9) im Gegenuhrzeigersinn in Anschlag stellen.
- 4. Anschluß des Gegentaktlinearvibrators.
- 5. Netzspannung einschalten. Der Vibrator kann eine schwache Schwingung erzeugen, darf jedoch nicht fördern.
- 6. Einstellungen Regelbereich: Eine eventuelle Sperre darf nicht aktiv sein, (LED LOCK erloschen; ev. Schiebeschalter in Pos. CONT bringen).

Potmeter 0...9 im Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 9).

Beide Trimmer + L1 / + L2 im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Maximalförderleistung erreicht ist. Zum Erreichen der optimalen Förderleistung dürfen die beiden Trimmer auf unterschiedliche Maximalwerte eingestellt werden. Potmeter 0...9 gegen Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 0).

Beide Trimmer - L1 / - L2 im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Minimalförderleistung erreicht ist. Zum Erreichen der optimalen Förderleistung dürfen die beiden Trimmer auf unterschiedliche Minimalwerte eingestellt werden. Potmeter 0...9 auf normale Förderleistung stellen, die sich nun etwa in der Mitte des Skalenbereiches befindet.

Störungen

 Gefahr

Extern

8 Vibrator fördert nicht

- - Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?)
 - © Wippenschalter einschalten
 - Schmelzsicherung defekt
 - © Schmelzsicherung ersetzen
 - Netzkabel fehlt/unterbrochen/lose
 - © Netzkabel richtig stecken oder ersetzen

- - Externe Sperre durch vorgeschaltete Steuerung
 - © Vorgeschaltete Steuerung aktivieren
 - Externe Sperre durch SPS
- ← LED SUPPLY rot, LED LOCK erloschen
 - Schmelzsicherung im Vibrator defekt
 - © Schmelzsicherung ersetzten

 F Vibratorkabel fehlt/unterbrochen/lose
 - © Vibratorkabel richtig stecken oder ersetzen
 - Vibrator defekt
 - © Vibrator austauschen

8 Vibrator ist regelbar, läßt sich aber nicht ausschalten

- ∠ LED LOCK erloschen
 - Schiebeschalter in Stellung CONT
 - © Schiebeschalter in Stellung LOCK bringen
- ⊕ LED LOCK leuchtet
 - - © Steuerung austauschen


Vibrator f\u00f6rdert dauernd, F\u00f6rderleistung nicht regelbar

- - PRegelbereich falsch eingestellt
 - © Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme
 - A Regelbereich nicht einstellbar
 - Steuerung SE507 defekt
 - © Steuerung austauschen

8 Förderleistung ungenügend

- Potmeter 0...9 falsch eingestellt
 - © Förderleistung erhöhen durch Drehen im Uhrzeigersinn
- PRegelbereich falsch eingestellt
 - © Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme
 - - Steuerung SE507 defekt
 - © Steuerung austauschen
- Magnetspulen im Vibrator defekt
 - Stecker des Vibrators ziehen. Widerstand der einzelnen Spulen messen und defekte Spule ersetzen
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!
- Federbruch im Vibrator
 - © Stecker des Vibrators ziehen. Defekte Federn ersetzen. Luftspalt kontrollieren
 - Ein zu großer Luftspalt bewirkt eine extrem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!

24.02.1999 ts



Betriebsanleitung

Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Regelung eines elektromagnetisch angetriebenen Wendelvibrators oder eines Vibrationsbunkers, dessen Stau oder Füllstand durch einen Sensor überwacht wird, und dessen Schwingamplitude durch ein 0..10V-Analogsignal beeinflusst werden kann, (SPS).

Merkmale:

Die Schwingfrequenz von 3000 oder 6000 Schwingungen pro Minute (50 Hz) ist wählbar. Die Förderleistung läßt sich über einen Drehknopf (INT) oder ein 0..10V-Analogsignal (EXT) in veränderbaren Grenzen stufenlos variieren. Netzspannungsschwankungen werden wirksam kompensiert. Die interne Spannungsversorgung erlaubt den Anschluß nahezu aller handelsüblichen Sensoren mit PNP-, NPN- oder NAMUR-Ausgang. Die getrennt einstellbaren Ein- und Ausschaltverzögerungen sind mit einer Quarzzeitbasis ausgerüstet und somit netzfrequenz- und temperaturunabhängig. Das Einschalten des Vibrators erfolgt mit einstellbarem

Sanftanlauf, das Ausschalten jedoch unverzüglich.

Dem Anwender steht ein Ventilausgang (AIR) zur Verfügung, der gleichzeitig mit dem Vibrator aktiviert wird. Das Ausschalten des Ventils erfolgt verzögert, um das Nachlaufen des Vibrators zu kompensieren.

Die Anschlüsse LOCK IN, LOCK OUT und SENSOR OUT erlauben die Sperrung mehrerer Vibrator- oder Motorsteuerungen untereinander sowie die Verbindung zu einer Füllstands- und Flussüberwachung SE532/533 oder einer übergeordneten Steuerung (SPS).

Technische Daten

Netzspannung gemäß Typenschild 230V oder 115V, ±10%, 50/60 Hz

Ausgangsstrom Netzspannung (LINE OUT) max. 6A, nicht abgesichert

Ausgangsspannung Vibrator 10...220V (230V) oder 10...110V (115V)

Ausgangsstrom Vibrator max. 6A, abgesichert

Schmelzsicherung 5 x 20 mm, max. 6.3A superflink

Vibratorfrequenz 3000 oder 6000 Schwingungen/Minute bei 50 Hz, 3600/7200 bei 60 Hz

Sanftanlauf 0.1...1 s einstellbar

0...+10 V, 1mA, potentialfrei (SPS-0V-potential) Analog-Eingang

+18...35V, 20mA, von Supply SPS, in Betriebsart EXT unbedingt erforderlich externe Spannungsversorgung +24V

Eingang Sensor (SENSOR) PNP 5 mA; NPN 5 mA; NAMUR <2 mA / >3 mA Speisung Sensor (SENSOR) 24V DC / max. 100 mA, kurzschlusssicher Ausgang Ventil (AIR) 24V DC / max. 100 mA, kurzschlusssicher PNP, 24V DC / max. 50 mA, kurzschlusssicher Ausgang Sperre (LOCK OUT) PNP, 24V DC / max. 50 mA, kurzschlusssicher

Ausgang Sensor (SENSOR OUT) Gesamtkonsumation Sensor und Ausgänge max. 150mA

Eingang Sperre (LOCK IN) 10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei Zeitbereiche EIN/AUS 0...7.5 s oder 0...15 s, umschaltbar

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter FUSE SUPERFAST

Absicherung Vibrator (inkl. Spannungsversorgung 24V) LED SUPPLY (Spannungsversorgung) leuchtet rot Speisung in Ordnung

erloschen Fehlende Netzspannung Feld VIBRATOR

LED VIBRATOR Vibrator ausgeschaltet rot Vibrator fördert grün

Schiebeschalter 6000/3000 Vibratorfrequenz Schwingungen/Minute bei 50Hz

Potmeter 0...9 Regelbereich Vibrator

Trimmer + Maximum Regelbereich Vibrator Minimum Regelbereich Vibrator Trimmer -

Sanftanlauf Vibrator

Feld INT/EXT(Betriebsart)

Schiebeschalter Betriebsart EXT / INT Einrichtbetrieb, Regelung Vibrator durch Drehknopf, INT

Anschluß einer SPS nicht erforderlich

Schaltet Spannungsversorgung, Vibrator- und Netzspannungsausgang

Normalbetrieb, Regelung Vibrator durch Analogeingang, zusätzli-**EXT**

che Spannungsversorgung durch SPS-Speisung erforderlich.

Feld LOCK (Sperre)

LED LOCK leuchtet rot externe Sperre aktiv externe Sperre nicht aktiv erloschen

Feld SENSOR

LED SENSOR Sensor nicht aktiv rot grün Sensor aktiv

orange Sensor instabil IN Vibrator fördert bei aktivem Sensor

Schiebeschalter IN / IN INVERS IN INVERS Vibrator gesperrt bei aktivem Sensor

Felder ON/OFF (EIN/AUS) Stufen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 s Drehschalter Ein-/Ausschaltzeit Schiebeschalter Zeitbereiche Schritte 1s, Bereich 0...15s x1s x0.5s Schritte 0.5s, Bereich 0...7.5s

Inbetriebnahme

Die Vibratorsteuerung wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

- 1. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.
- 2. Anschluß des Sensors. Funktionskontrolle Sensor durch LED SENSOR.
- 3. Anschluß eines eventuellen Abblasventils, (24V DC, max. 100mA).
- >> Vor den folgenden Schritten ist die Netzspannung mit dem Wippenschalter auszuschalten!
- Schwingfrequenz einstellen. Schiebeschalter 3000/6000 an den entsprechenden Vibrator anpassen, (siehe Datenblatt Vibrator). Eine falsche Schwingfrequenz kann eine zu große Stromaufnahme oder eine ungenügende Förderleistung bewirken.
- Schmelzsicherung FUSE an den entsprechenden Vibrator anpassen, (maximal zulässiger Strom Vibrator + 50mA, siehe Datenblatt Vibrator). Es sind generell nur superflinke Schmelzeinsätze 5x20mm bis max. 6.3A zu verwenden.

- 6. Potmeter/Trimmer. Regelbereich (+/-), Sanftanlauf (/) und Potmeter (0...9) im Gegenuhrzeigersinn in Anschlag stellen.
- 7. Betriebsart Einrichten: Schiebeschalter in Stellung INT.
- 8. Anschluß des Vibrators.
- 9. Netzspannung einschalten. Der Vibrator kann eine schwache Schwingung erzeugen, darf jedoch nicht fördern.
- 10. Einstellungen Regelbereich: Die LED VIBRATOR muß grün leuchten. Eventuell Sensoren von Teilen befreien oder Schiebeschalter IN / IN INVERS richtig einstellen, eine eventuelle Sperre darf nicht aktiv sein, (LED LOCK erloschen).

im Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 9), Potmeter 0...9:

im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Maximalförderleistung erreicht ist, Trimmer + :

Potmeter 0...9:

gegen Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 0), im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Minimalförderleistung erreicht ist, Trimmer - :

Potmeter 0...9: auf normale Förderleistung stellen, die sich nun etwa in der Mitte des Skalenbereiches befindet.

- 11. Betriebsart Normal: Schiebeschalter in Stellung EXT. Die Spannungsversorgung durch die Speisung der übergeordneten Steuerung (SPS) muß gewährleistet sein, (potentialfreie Übertragung des 0...+10V-Analogsignales). Die Amplitude des angeschlossenen Vibrators ist nur durch die Analog-Spannung regelbar.
 - entspricht der Potmeterstellung 0, die mit dem Trimmer eingestellt wurde, +0V
 - +10V entspricht der Potmeterstellung 9, die mit dem Trimmer + eingestellt wurde.
- 12. Einstellen Sanftanlauf. Dieser ist bei jedem Einschalten des Vibrators durch den Sensor oder eine externe Sperre sowie beim Einschalten der Netzspannung wirksam. Das Ausschalten des Vibrators erfolgt ohne Verzögerung und ist nicht einstellbar.
- 13. Ein- und Ausschaltzeiten einstellen. Zeitbereiche vorwählen (Schritte 1s oder 0.5s). Die Bereiche Ein- (ON) und Ausschaltzeit

Störungen

- ⊗ Störung
- Beobachten
- Gefahr
- (OFF) können verschieden eingestellt werden. Ein- (ON) und Ausschaltzeit (OFF) mit Drehschaltern einstellen.
- 8 Vibrator fördert nicht

 - ← LED SUPPLY leuchtet nicht.
 - Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?).
 - Wippenschalter einschalten.
 - Schmelzsicherung defekt.
 - © Schmelzsicherung ersetzen.
 - P Netzkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Netzkabel richtig stecken oder ersetzen.
 - ⊕ LED SUPPLY rot, LED LOCK rot.
 - Sperre durch vorgeschaltete Steuerung SE5XX.
 - Orgeschaltete Steuerung SE5XX aktivieren.
 - Fixterne Sperre durch SPS.
 - Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte.
 - - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel LED SENSOR überprüfen.
 - - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - F Sensor falsch eingestellt oder defekt.
 - © Sensor richtig einstellen / ersetzen.
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
 - wechselt auf grün wenn Sensor Teile erkennt, (Einschaltzeit abwarten!).
 - Sensorfunktion invers.
 - © Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / INVERS).
 - bleibt rot, (Einschaltzeit abwarten!).
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
 - - Schmelzsicherung im Vibrator defekt.
 - © Schmelzsicherung ersetzten.
 - F Vibratorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Vibratorkabel richtig stecken oder ersetzen.
 - Vibrator defekt.
 - © Vibrator austauschen.

8 Vibrator ist regelbar, läßt sich aber nicht ausschalten

- A LED VIBRATOR grün, LED LOCK erloschen.
 - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel LED SENSOR überprüfen.
 - & LED SENSOR wechselt nicht oder orange.
 - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen F Sensor falsch eingestellt oder defekt.

 - © Sensor richtig einstellen / ersetzen.
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
 - wechselt auf rot bei freiem Sensor, (Ausschaltzeit abwarten!).
 - Sensorfunktion invers.
 - © Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / INVERS).

- Ursachen
- Behebung
- - bleibt grün (Ausschaltzeit abwarten!). Einschub defekt.

 - © Einschub austauschen.
- - F Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.


8 Vibrator fördert dauernd, Leistung nicht regelbar

- ∠ LED VIBRATOR grün.
 - Regelbereich falsch eingestellt.
 - © Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme.
 - Regelbereich nicht einstellbar.
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.

8 Förderleistung ungenügend

- LED VIBRATOR grün, Schiebeschalter INT.

 Potmeter 0...9 falsch eingestellt.
 - - © Förderleistung erhöhen durch Drehen im Uhrzeigersinn.
 - Regelbereich falsch eingestellt.
 - © Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme.
 - F Schwingfrequenz falsch eingestellt.
 - © Schwingfrequenz gemäß Datenblatt des Vibrators einstellen.
 - Schwingfrequenz nicht experimentell ermitteln. Eine falsche Schwingfrequenz bewirkt eine zu hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - Magnetspule im Vibrator defekt
 - © Stecker des Vibrators ziehen. Widerstand der Spulen messen, defekte Spule ersetzen.
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!
 - Federbruch im Vibrator.
 - © Stecker des Vibrators ziehen. Defekte Federn ersetzen. Luftspalt kontrollieren.
 - Fin zu großer Luftspalt bewirkt eine extrem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - € Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!
- - Regelbereich falsch eingestellt
 - © Schiebeschalter in Stellung INT, Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme
 - Analog-Spannung zu tief
 - Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte



Betriebsanleitung

Produktebeschreibung

Einsatz:

Regelung eines elektromagnetisch angetriebenen Wendeloder Linearvibrators, der im Dauerbetrieb fördert oder dessen Betrieb durch eine übergeordnete Steuerung überwacht wird. Zwei verschiedene Förderleistungen sind voreinstellbar, z.B. schnell / langsam für Stückzählvorrichtungen.

Merkmale:

Die Schwingfrequenz von 3000 oder 6000 Schwingungen pro Minute (50 Hz) ist wählbar. Die zwei voreinstellbaren

Förderleistungen laßen sich in veränderbaren Grenzen stufenlos variieren und werden durch eine externe Steuerung (SPS) angewählt. Netzspannungsschwankungen werden wirksam kompensiert.

Das Einschalten des Vibrators erfolgt mit einstellbarem Sanftanlauf, das Ausschalten jedoch unverzüglich.

Der Anschluss LOCK IN erlaubt die Sperrung oder Freigabe durch eine Steuerung SE5XX oder eine übergeordnete Steuerung (SPS).

Technische Daten

Netzspannung Ausgangsstrom Netzspannung (LINE OUT)

Ausgangsspannung Vibrator Ausgangsstrom Vibrator Schmelzsicherung Vibratorfrequenz

Sanftanlauf

Eingang Sperre / Freigabe (LOCK IN)

gemäß Typenschild 230V oder 115V, ±10%, 50/60 Hz

max. 6A, nicht abgesichert

10...225V (230V) oder 10...110V (115V)

max. 6A, abgesichert

5 x 20 mm, max. 6.3A superflink

3000 oder 6000 Schwingungen/Minute bei 50 Hz 3600 oder 7200 Schwingungen/Minute bei 60 Hz

0.1...1 s einstellbar

10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei

ohne Jumper ENABLE: "0" = Vibrator fördert, LED LOCK erloschen,

"1" = Vibrator blockiert, LED LOCK rot;

mit Jumper ENABLE: "0" = Vibrator blockiert, LED LOCK erloschen,

"1" = Vibrator fördert, LED LOCK grün;

mit Jumper CONT: Eingang LOCK ohne Einluss, Vibrator im Dauerbetrieb.

10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei

"0" = Förderleistung A "1" = Förderleistung B

Bedien- und Anzeigeelemente

Eingang Fördergeschwindigkeit A/B

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter

FUSE SUPERFAST

LED SUPPLY (Spannungsversorgung)

Feld VIBRATOR

LED LOCK

LED VIBRATOR A (obere LED)

LED VIBRATOR B (untere LED)

O a la facilita de la la composição de l

Schiebeschalter 6000/3000 Potmeter 0...9

Trimmer +
Trimmer -

Trimmer/

1 - Fordenestaring B

Schaltet Spannungsversorgung, Vibrator- und Netzspannungsausgang

Absicherung Vibrator

rot Speisung in Ordnung erloschen Fehlende Netzspannung

leuchtet rot externe Sperre aktiv

leuchtet grün externe Freigabe aktiv (mit Jumper ENABLE) erloschen externe Sperre oder Freigabe nicht aktiv

rot Vibrator ausgeschaltet

grün Vibrator fördert mit der am oberen Potmeter eingestellten

Förderleistung

rot Vibrator ausgeschaltet

grün Vibrator fördert mit der am unteren Potmeter eingestellten

(ohne Jumper ENABLE)

Förderleistung

Vibratorfrequenz Schwingungen/Minute bei 50Hz

Regelbereich Vibrator

Maximum Regelbereich Vibrator Minimum Regelbereich Vibrator

Sanftanlauf Vibrator

Inbetriebnahme

Die Vibratorsteuerung wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

- 1. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.
- >> Vor den folgenden Schritten ist die Netzspannung mit dem Wippenschalter auszuschalten!
- 2. Schwingfrequenz einstellen. Schiebeschalter 3000/6000 an den entsprechenden Vibrator anpassen, (siehe Datenblatt Vibrator). Eine falsche Schwingfrequenz kann eine zu große Stromaufnahme oder eine ungenügende Förderleistung bewirken.
- 3. Schmelzsicherung FUSE an den entsprechenden Vibrator anpassen, (maximal zulässiger Strom Vibrator, siehe Datenblatt Vibrator). Es sind generell nur superflinke Schmelzeinsätze 5x20mm bis max. 6.3A zu verwenden.
- 4. Potmeter / Trimmer. Trimmer Regelbereich (+/-), Sanftanlauf (/) und beide Potmeter (0...9) im Gegenuhrzeigersinn in Anschlag stellen.
- 5. Anschluß des Vibrators.
- 6. Netzspannung einschalten. Der Vibrator kann eine schwache Schwingung erzeugen, darf jedoch nicht fördern.
- 7. Einstellungen Regelbereich: Die obere LED VIBRATOR muß grün leuchten, eine eventuelle Sperre darf nicht aktiv sein, (LED LOCK erloschen, kein Jumper ENABLE), oder eine Freigabe muss aktiv sein (LED LOCK grün, Jumper ENABLE gesteckt), Eingang A/B = "0".

Oberes Potmeter 0...9: im Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 9),

Trimmer + : im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Maximalförderleistung erreicht ist,

Oberes Potmeter 0...9: gegen Uhrzeigersinn an Anschlag drehen (Pos. 0),

Trimmer - : im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Minimalförderleistung erreicht ist,

Oberes Potmeter 0...9: auf gewünschte Förderleistung A stellen.

- 8. Einstellung Förderleistung B: Die untere LED VIBRATOR muß grün leuchten, Eingang A/B muss aktiviert sein, (= "1"). Unteres Potmeter 0...9: auf gewünschte Förderleistung B stellen.
- 9. Einstellen Sanftanlauf. Dieser ist bei jedem Einschalten des Vibrators durch eine externe Sperre oder Freigabe, beim Einschalten der Netzspannung sowie beim Umschalten auf eine erhöhte Förderleistung wirksam. Das Ausschalten des Vibrators und das Umschalten auf eine reduzierte Förderleistung erfolgen ohne Verzögerung und ist nicht einstellbar.

Störungen

⊗ Störung

Beobachten

 Gefahr

8 Vibrator fördert nicht

- € LED SUPPLY leuchtet nicht.
 - Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?).
 - © Wippenschalter einschalten.
 - Schmelzsicherung defekt.
 - © Schmelzsicherung ersetzen.
 - P Netzkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Netzkabel richtig stecken oder ersetzen.
- € LED SUPPLY rot, LED LOCK rot.
 - Sperre durch vorgeschaltete Steuerung SE5XX.
 - © Vorgeschaltete Steuerung SE5XX aktivieren.
 - Fixterne Sperre durch SPS.
- AC LED SUPPLY leuchtet, LED LOCK erloschen, LED VIBRATOR rot.
 - Eingang LOCK nicht angeschlossen.
 - © Jumper ENABLE entfernen.
 - Eingang LOCK an übergeordnete SE5XX angeschlossen.
 - Jumper ENABLE entfernen.
 - Fingang LOCK an SPS angeschlossen.
 - Externe Ursache, Behebung durch SPS-Fachkräfte (Fragen: Sperre oder Freigabe durch SPS? Jumper ENABLE entsprechend einsetzen oder entfernen).
- € LED SUPPLY leuchtet. LED VIBRATOR grün.
 - Schmelzsicherung im Vibrator defekt.
 - © Schmelzsicherung ersetzen.
 - F Vibratorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Vibratorkabel richtig stecken oder ersetzen.
 - Vibrator defekt.
 - © Vibrator austauschen.

8 Vibrator ist regelbar, läßt sich aber nicht ausschalten

- € LED LOCK rot.
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- € LED VIBRATOR rot.
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.


Wibrator f\u00f6rdert dauernd, F\u00f6rderleistung nicht regelbar


- - PRegelbereich falsch eingestellt.
 - © Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme.
 - Regelbereich nicht einstellbar.
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- - F Einschub defekt.
 - ⊕ Einschub austauschen.

8 Förderleistung ungenügend

- ← LED VIBRATOR grün.
 - Potmeter 0...9 falsch eingestellt.
 - Förderleistung erhöhen durch Drehen im Uhrzeigersinn.
 - PRegelbereich falsch eingestellt.
 - Regelbereich richtig einstellen, siehe Inbetriebnahme.
 - Schwingfrequenz falsch eingestellt.
 - Schwingfrequenz gemäß Datenblatt des Vibrators einstellen.
 - Schwingfrequenz nicht experimentell ermitteln. Eine falsche Schwingfrequenz bewirkt eine extrem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - Magnetspule im Vibrator defekt.
 - Stecker des Vibrators ziehen. Widerstand der einzelnen Spulen messen und defekte Spule ersetzen.
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!
 - Federbruch im Vibrator.
 - Stecker des Vibrators ziehen. Defekte Federn ersetzen. Luftspalt kontrollieren.
 - Ein zu großer Luftspalt bewirkt eine extrem hohe Stromaufnahme und führt zum Ausfall der Magnetspulen!
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!

SE509BD1.DOC/19.11.2003 ts





Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Schalten eines durch einen 1-Phasen-Wechselstrommotor (Kondensator-Motor) angetriebenen Förderers oder eines Motorbunkers, dessen Stau oder Füllstand durch einen Sensor überwacht wird.

Die interne Spannungsversorgung erlaubt den Anschluß nahezu aller handelsüblichen Sensoren mit PNP-, NPN- oder NAMUR-Ausgang. Die getrennt einstellbaren Ein- und Ausschaltverzögerungen sind mit einer Quarzzeitbasis ausgerüstet und somit netzfrequenz- und temperaturunabhängig.

Das Einschalten des Motors erfolgt sanft.

Dem Anwender steht ein Ventilausgang (AIR) zur Verfügung, der gleichzeitig mit dem Motor aktiviert wird. Das Ausschalten des Ventils erfolgt verzögert, um das Nachlaufen des Motors zu kompensieren.

Die Anschlüsse LOCK IN, LOCK OUT und SENSOR OUT erlauben die Sperrung mehrerer Vibrator- oder Motorsteuerungen untereinander sowie die Verbindung zu einer Füllstands- und Flussüberwachung SE532/533 oder einer übergeordneten Steuerung (SPS).

Technische Daten

Netzspannung Ausgangsstrom Netzspannung (LINE OUT) Ausgangsspannung Motor

Ausgangsstrom Motor Schmelzsicherung

Sanftanlauf

Eingang Sensor (SENSOR) Speisung Sensor (SENSOR) Ausgang Ventil (AIR) Ausgang Sperre (LOCK OUT) Ausgang Sensor (SENSOR OUT)

Gesamtkonsumation Sensor und Ausgänge

Eingang Sperre (LOCK IN)

Zeitbereich EIN Zeithereich AUS gemäß Typenschild 230V oder 115V, ±10%, 50/60 Hz

max. 6A, nicht abgesichert Netzspannung -2V max. 4A, abgesichert

5 x 20 mm, max. 4A superflink

0.1s

PNP 5 mA; NPN 5 mA; NAMUR <2 mA / >3 mA 24V DC / max. 100 mA, kurzschlusssicher 24V DC / max. 100 mA, kurzschlusssicher PNP, 24V DC / max. 50 mA, kurzschlusssicher PNP, 24V DC / max. 50 mA, kurzschlusssicher

max. 150mA

10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei 0...7.5 s oder 0...15 s, umschaltbar 0...7.5 s oder 0...15 s. umschaltbar

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter **FUSE SUPERFAST**

LED SUPPLY (Spannungsversorgung)

Schaltet Spannungsversorgung, Motor- und Netzspannungsausgang

Absicherung Motor (inkl. Spannungsversorgung 24V)

externe Sperre aktiv

Speisung in Ordnung rot erloschen Fehlende Netzspannung

Feld MOTOR LED MOTOR

rot Motor ausgeschaltet

grün Motor fördert

Feld LOCK (Sperre)

LED LOCK

erloschen externe Sperre nicht aktiv Feld SENSOR

LED SENSOR

Sensor nicht aktiv rot Sensor aktiv arün

Sensor instabil orange IN

Schiebeschalter IN / IN INVERS Motor fördert bei aktivem Sensor IN INVERS Motor gesperrt bei aktivem Sensor

rot

Felder ON/OFF (EIN/AUS)

Drehschalter Ein-/Ausschaltzeit Stufen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 s Schiebeschalter Zeitbereiche Schritte 1s, Bereich 0...15s x1s x0.5s Schritte 0.5s, Bereich 0...7.5s

Inbetriebnahme

Die Motorsteuerung wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

- 1. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.
- 2. Anschluß des Sensors. Funktionskontrolle Sensor durch LED SENSOR.
- 3. Anschluß eines eventuellen Abblasventils, (24V DC, max. 100mA).
- >> Vor den folgenden Schritten ist die Netzspannung mit dem Wippenschalter auszuschalten!
- Schmelzsicherung FUSE an den entsprechenden Motor anpassen, (maximal zulässiger Strom Motor + 50mA, siehe Datenblatt Motor). Es sind generell nur **superflinke** Schmelzeinsätze 5x20mm bis **max. 4A** zu verwenden.
- 5. Anschluß des Motors.
- 6. Netzspannung einschalten.
- Ein- und Ausschaltzeiten einstellen. Zeitbereiche vorwählen (Schritte 1s oder 0.5s). Die Bereiche Ein- (ON) und Ausschaltzeit (OFF) können verschieden eingestellt werden. Ein- (ON) und Ausschaltzeit (OFF) mit Drehschaltern einstellen.

⊗ Motor fördert nicht

- - Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?).
 Wippenschalter einschalten.
 - Schmelzsicherung defekt.
 - © Schmelzsicherung ersetzen.
 - P Netzkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Netzkabel richtig stecken oder ersetzen.
- € LED SUPPLY rot, LED LOCK rot.
 - F Sperre durch vorgeschaltete Steuerung SE5XX.
 - © Vorgeschaltete Steuerung SE5XX aktivieren.
 - Fixterne Sperre durch SPS.
 - ≅ Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte.
- & LED MOTOR rot, LED LOCK erloschen.
 - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel LED SENSOR überprüfen.
 - A LED SENSOR wechselt nicht oder orange.
 - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - Sensor falsch eingestellt oder defekt.
 - © Sensor richtig einstellen / ersetzen.
 - F Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
 - ALED SENSOR wechselt, LED MOTOR wechselt auf grün wenn Sensor Teile erkennt, (Einschaltzeit abwarten!).
 - Sensorfunktion invers.
 - Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / INVERS).
 - LED SENSOR wechselt, LED MOTOR bleibt rot, (Einschaltzeit abwarten!).
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- ⊕ LED SUPPLY leuchtet, LED MOTOR grün.
 - Motorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - Motorkabel richtig stecken oder ersetzen.
 - Motorkondensator defekt.
 - © Motorkondensator austauschen.
 - Motor defekt.
 - Motor austauschen.
 - € Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!


® Motor läßt sich nicht ausschalten

- & LED MOTOR grün, LED LOCK erloschen.
 - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel LED SENSOR überprüfen.
 - - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - Sensor falsch eingestellt oder defekt.
 - © Sensor richtig einstellen / ersetzen.
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
 - LED SENSOR wechselt, LED MOTOR wechselt auf rot bei freiem Sensor, (Ausschaltzeit abwarten!).
 - Sensorfunktion invers.
 - Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / INVERS).
 - LED SENSOR wechselt, LED MOTOR bleibt grün (Ausschaltzeit abwarten!).
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- A LED LOCK leuchtet.
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- - F Einschub defekt.
 - © Finschub austauschen

⊗ Motorleistung ungenügend

- - Falsche Betriebsspannung des Motors, (siehe Datenblatt oder Typenschild Motor).
 - Motor mit einer der Netzspannung entsprechenden Betriebsspannung einsetzen.
 - Motordrehzahl ungenügend.
 - Motor mit passender Drehzahl einsetzen. Die Drehzahl eines Kondensatormotors kann mit der Steuerung SE521 nicht ver-ändert werden!
 - Motor defekt.
 - Motor ersetzen.
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!

SE521BD1.DOC/15.11.1999 ts



Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Sanftanlauf eines durch einen 1-Phasen-Wechselstrommotor (Kondensator-Motor) angetriebenen Förderers oder eines Motorbunkers, der im Dauerbetrieb fördert oder dessen Blockierung durch eine übergeordnete Steuerung überwacht

Merkmale:

Das Einschalten des Motors erfolgt sanft.

Der Anschluß LOCK IN erlaubt die Sperrung durch eine Steuerung SE5XX oder eine übergeordnete Steuerung

Technische Daten

Netzspannung Ausgangsstrom Netzspannung (LINE OUT) Ausgangsspannung Motor

Ausgangsstrom Motor Schmelzsicherung

Sanftanlauf

Eingang Sperre / Freigabe (LOCK IN)

Ausgang "Betriebsbereit" (READY)

gemäß Typenschild 230V oder 115V, ±10%, 50/60 Hz

Speisung in Ordnung

Fehlende Netzspannung

max. 6A, nicht abgesichert Netzspannung -2V max. 4A, abgesichert

5 x 20 mm, max. 4A superflink

0.1s 10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei

max. 10mA, potentialfrei, nicht kurzschlussfest, Verbindungen mit anderen Einschüben oder Interface-MOdulen nur intern im Einschubgehäuse oder Rack.

Schaltet Spannungsversorgung, Motor- und Netzspannungsausgang

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter **FUSE SUPERFAST**

LED SUPPLY (Spannungsversorgung)

Feld MOTOR LED MOTOR rot

Feld LOCK (Sperre / Freigabe)

LED LOCK

Steckbrücke ENABLE (auf Printplatte) Steckbrücke CONT (auf Printplatte)

rot erloschen

Absicherung Motor

Motor ausgeschaltet Motor fördert arün

leuchtet rot leuchtet grün erloschen

ohne Steckbrücke mit Steckbrücke ohne Steckbrücke mit Steckbrücke

externe Sperre aktiv (ohne Steckbrücke ENABLE) externe Freigabe aktiv (mit Steckbrücke ENABLE)

externe Sperre oder Freigabe nicht aktiv Motor gesperrt bei aktivem Eingang LOCK Motor fördert bei aktivem Eingang LOCK

Sperre oder Freigabe an Eingang LOCK möglich Motor fördert dauernd, Eingang LOCK ohne Einfluss

Inbetriebnahme

Die Motorsteuerung wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

- 1. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.
- >> Vor den folgenden Schritten ist die Netzspannung mit dem Wippenschalter auszuschalten!
- 2. Schmelzsicherung FUSE an den entsprechenden Motor anpassen, (maximal zulässiger Strom Motor, siehe Datenblatt Motor). Es sind generell nur superflinke Schmelzeinsätze 5x20mm bis max. 4A zu verwenden.
- 3. Anschluß des Motors
- 4. Netzspannung einschalten.
- Funktionskontrolle des Motors: Die LED MOTOR muß grün leuchten. Eine eventuelle Sperre darf nicht aktiv sein, (LED LOCK erloschen, keine Steckbrücke ENABLE), oder eine Freigabe muss aktiv sein (LED LOCK grün, mit Steckbrücke ENABLE).

Durch Einsetzen der Steckbrücke CONT kann der Motor unabhängig vom Zustand des Eingangs LOCK und Steckbrücke ENABLE eingeschaltet werden. Diese temporäre Modifikation darf nur durch qualifizierte Fachkräfte vorgenommen werden und ist nach der erfolgten Funktionskontrolle wieder zu entfernen!

Störungen

Störung

Beobachten

Ursachen

Behebung

Gefahr


Fxtern

- **8 Motor fördert nicht**
 - € LED SUPPLY leuchtet nicht.
 - Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?).
 - © Wippenschalter einschalten.
 - Schmelzsicherung defekt.
 - © Schmelzsicherung ersetzen.
 - Metzkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - O Netzkabel richtig stecken oder ersetzen.
 - ⊕ LED SUPPLY rot, LED LOCK rot.
 - Sperre durch vorgeschaltete Steuerung SE5XX.
 - © Vorgeschaltete Steuerung SE5XX aktivieren.
 - Fixterne Sperre durch SPS.
 - ≅ Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte.
 - & LED SUPPLY rot, LED LOCK erloschen, Steckbrücke ENABLE auf Printplatte gesteckt.
 - Keine Freigabe durch SPS.
 - ≅ Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte.

- - Motorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - Motorkabel richtig stecken oder ersetzen.
 - Motorkondensator defekt.
 - Motorkondensator austauschen.
 - Motor defekt.
 - Motor austauschen.
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!

⊗ Motor läßt sich nicht ausschalten

- A LED LOCK leuchtet.
 - Einschub defekt.
 - Einschub austauschen.
- A LED MOTOR rot.
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.



Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Schalten eines durch einen 3-Phasen-Wechselstrommotor mit Frequenzumformer oder Schütz angetriebenen Förderers oder Motorbunkers, dessen Stau oder Füllstand durch einen Sensor überwacht wird. Der Freuenzumformer oder Schütz ist im Einschub SE523 nicht enthalten.

Die interne Spannungsversorgung erlaubt den Anschluß nahezu aller handelsüblichen Sensoren mit PNP-, NPN- oder NAMUR-Ausgang. Die getrennt einstellbaren Ein- und Ausschaltverzögerungen sind mit einer Quarzzeitbasis ausgerüstet und somit netzfrequenz- und temperaturunabhängig.

Das Ein- und Ausschalten des Förderers erfolgt über potentialfreie Relaiskontakte, (Steuerspannung Frequenzumformer oder Schütz). Der Förderer kann zusätzlich auf Taktbetrieb mit getrennt einstellbarer Impuls- und Pausendauer geschaltet werden

Dem Anwender steht ein Ventilausgang (AIR) zur Verfügung, der gleichzeitig mit dem Motor aktiviert wird. Das Ausschalten des Ventils erfolgt verzögert, um das Nachlaufen des Förderers zu kompensieren.

Die Anschlüsse LOCK IN, LOCK OUT und SENSOR OUT erlauben die Sperrung mehrerer Vibrator- oder Motorsteuerungen untereinander sowie die Verbindung zu einer Überwachung SE532/533 oder einer übergeordneten Steuerung (SPS).

Technische Daten

Netzspannung

Ausgangsstrom 230V-(115V) Ausgang

Relaisausgang

Ausgang über Optokoppler Eingang Sensor (SENSOR) Speisung Sensor (SENSOR) Ausgang Ventil (AIR)

Gesamtkonsumation SENSOR und AIR

Ausgang Sperre (LOCK OUT) Ausgang Sensor (PNP OUT) Eingang Sperre (LOCK IN)

Zeitbereich EIN Zeitbereich AUS Taktbetrieb Impulsdauer

Taktbetrieb Pausendauer

gemäß Typenschild 230V oder 115V, +10/-20 %, 50/60 Hz

max. 6A, nicht abgesichert

1 Umschalter, 6A / 60V / AC1, nicht abgesichert, (nur Steuerspennung) 1 Arbeitskontakt, 8A / 250V / AC1, nicht abgesichert, (Netzspannung, Schütz)

max. 30V DC, max. 20mA

PNP 5 mA; NPN 5 mA; NAMUR <2 mA / >3 mA 24V DC / max. 100 mA, kurzschlusssicher 24V DC / max. 100 mA, kurzschlusssicher max. 100mA 24V DC / max. 30 mA, kurzschlusssicher

24V DC / max. 30 mA, kurzschlusssicher 10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei 0...7.5 s oder 0...15 s, umschaltbar 0...7.5 s oder 0...15 s, umschaltbar

0.2...1.7 s, Schritt 0.1 s 2...9.5 s, Schritt 0.5 s

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter

LED SUPPLY (Spannungsversorgung)

Schaltet Spannungsversorgung und 230V (115V)-Ausgang

leuchtet rot Speisung in Ordnung erloschen Fehlende Netzspannung

Feld FEEDER (Förderer)

LED FEEDER

Drehschalter Impulsdauer Drehschalter Pausendauer] Schiebeschalter ☐ / Ш

rot

Förderer ausgeschaltet grün Förderer eingeschaltet

Stufen 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 s

Stufen 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5..8 8.5 9 9.5 s

Umschalter Dauerbetrieb / Taktbetrieb

Feld LOCK (Sperre)

LED LOCK

leuchtet rot erloschen

externe Sperre aktiv externe Sperre nicht aktiv

Feld SENSOR

LED SENSOR

Sensor nicht aktiv rot grün Sensor aktiv orange Sensor instabil

Schiebeschalter IN / IN INVERS

Förderer eingeschaltet bei aktivem Sensor IN INVERS Förderer ausgeschaltet bei aktivem Sensor

Felder ON/OFF (EIN/AUS)

Drehschalter Ein-/Ausschaltzeit Schiebeschalter Zeitbereiche

Stufen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 s Schritte 1s, Bereich 0...15s x1s x0.5sSchritte 0.5s, Bereich 0...7.5s

Inbetriebnahme

Die Förderersteuerung wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

- 1. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.
- 2. Anschluß des Sensors. Funktionskontrolle Sensoren durch LED SENSOR.
- 3. Anschluß eines eventuellen Abblasventils, (24V DC, max. 100mA).
- >> Vor den folgenden Schritten ist die Anlage vom Netz zu trennen.
- >> Die Betriebsanleitung des Frequenzumrichters muß verfügbar sein!!
- 4. Anschluß des Motors an den Frequenzumrichter oder Schütz. Siehe Betriebsanleitung Frequenzumrichter / Schütz.

- Anschluß des Relaisausgangs an den Steuereingang des Frequenzumrichters oder Schützes. Siehe Betriebsanleitung Frequenzumrichter / Schütz.
- 6. Anschluß der Netzspannung an den Frequenzumrichter oder Schütz. Siehe Betriebsanleitung Frequenzumrichter / Schütz.
- 7. Netzspannung einschalten.
- 8. Ein- und Ausschaltzeiten einstellen. Zeitbereiche vorwählen (Schritte 1s oder 0.5s). Die Bereiche Ein- (ON) und Ausschaltzeit (OFF) können verschieden eingestellt werden. Ein- (ON) und Ausschaltzeiten (OFF) mit Drehschalter einstellen.

Störungen

 $\ensuremath{\otimes}$ Störung

Beobachten

 Gefahr

☎ Extern

8 Förderer läuft nicht

- - Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?)
 Wippenschalter einschalten
 - Netzkabel fehlt/unterbrochen/lose
 - © Netzkabel richtig stecken oder ersetzen
- € LED SUPPLY rot, LED LOCK rot

 - F Externe Sperre durch SPS
 - Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte
- AC LED SUPPLY rot, LED FEEDER rot, LED LOCK erloschen
 - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel prüfen
 - Sensorzustand wechselt nicht
 - Sensorkabel fehlt/unterbrochen/lose
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - Sensor defekt
 - © Sensor ersetzen
 - LED FEEDER wechselt auf grün bei bedämpftem Sensor, (Einschaltzeit abwarten!)
 - Sensorfunktion invers
 - Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter Invers)
 - Sensorzustand wechselt, LED FEEDER bleibt rot, (Einschaltzeit abwarten!)
 - Steuerung SE523 defekt
 - © Steuerung austauschen
- - Motorkabel fehlt/unterbrochen/lose
 - © Motorkabel richtig anschließen oder ersetzen
 - Spannungsversorgung Frequenzumformer / Schütz fehlt oder unterbrochen
 - © Spannungsversorgung Frequenzumformer / Schütz sicherstellen
 - Frequenzumformer / Schütz defekt
 - © Frequenzumformer / Schütz austauschen
 - Motor defekt
 - Motor austauschen
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen


8 Förderer läßt sich nicht ausschalten

- - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel Sensor überprüfen
 - Sensorzustand wechselt nicht
 - Sensorkabel fehlt/unterbrochen/lose
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - Sensor defekt
 - © Sensor ersetzen
 - LED FEEDER wechselt auf rot bei freiem Sensor, (Ausschaltzeit abwarten!)
 - Sensorfunktion invers
 - © Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter Invers)
 - Sensorzustand wechselt, LED FEEDER bleibt grün (Ausschaltzeit abwarten!)
 - Steuerung SE523 defekt
 - © Steuerung austauschen
- ← LED LOCK leuchtet, LED FEEDER grün
 - - © Steuerung austauschen
- - Verbindung Relais Steuereingang Frequenzumformer unterbrochen
 - © Verbindung sicherstellen
 - Schütz defekt (bleibt kleben)
 - Schütz ersetzen
 - F Steuerung SE523 defekt
 - © Steuerung austauschen

8 Motorleistung ungenügend

- ← LED FEEDER grün
 - Motordrehzahl ungenügend
 - Motordrehzahl an Frequenzumformer einstellen. Die Drehzahl des Motors kann nur durch den Frequenzumformer, nicht aber durch die Steuerung SE523 verändert werden!
 - Frequenzumformer defekt
 - © Frequenzumformer austauschen
 - Motor defekt
 - Motor ersetzen
 - Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte. siehe Sicherheitsinformationen!

SE523BD2.DOC/17.04.2007 ts



Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Drehzahlregelung eines durch einen Gleichstromstrommotor angetriebenen Förderers (Linearband), dessen Lauf oder Stillstand durch eine übergeordnete Steuerung bestimmt wird.

Merkmale:

Das Einschalten des Motors erfolgt sanft.

Die Motordrehzahl ist in einem weiten Bereich einstellbar und bleibt auch bei wechselnder Belastung konstant. Die Drehzahl wird über die Motorzuleitungen gemessen, ein Drehzahlsensor ist nicht erforderlich.

Der Anschluß LOCK IN erlaubt die Sperrung durch eine Vibratorsteuerung SE501 oder eine vorgeschaltete Steuerung (SPS).

Technische Daten

Netzspannung gemäß Typenschild 230V oder 115V, +10/-20 %, 50/60 Hz

4...24V DC Ausgangsspannung

Ausgangsstrom 230V-(115V) Ausgang max. 6A, nicht abgesichert max. 2A, elektronisch abgesichert Ausgangsstrom Motor

Sanftanlauf ca. 0.1 s

Eingang Sperre (LOCK IN) 10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter Schaltet Spannungsversorgung, Motor- und 230V (115V)-Ausgang

LED SUPPLY (Spannungsversorgung) Speisung in Ordnung leuchtet rot erloschen Fehlende Netzspannung

Feld MOTOR

Trimmer SPEED Regelbereich Motordrehzahl

Feld LOCK (Sperre)

LED LOCK leuchtet rot externe Sperre aktiv externe Sperre nicht aktiv erloschen

Inbetriebnahme

Die Motorsteuerung wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

- 1. Anschluß des Motors.
- 2. Trimmer SPEED im Gegenuhrzeigersinn an Anschlag stellen.
- 3. Netzspannung einschalten.
- 4. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.

5. Motordrehzahl einstellen. Trimmer SPEED im Uhrzeigersinn drehen bis gewünschte Drehzahl erreicht ist.

8 Motor läuft nicht

Störungen

- - Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?)

⊗ Störung

- © Wippenschalter einschalten
- Metzkabel fehlt/unterbrochen/lose
 - © Netzkabel richtig stecken oder ersetzen
- - Externe Sperre durch vorgeschaltete Steuerung
 - Vorgeschaltete Steuerung aktivieren
 - F Externe Sperre durch SPS
 - Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte
- A LED SUPPLY leuchtet, LED LOCK leuchtet nicht
 - Trimmer SPEED auf Minimum
 - © Trimmer SPEED im Uhrzeigersinn drehen
 - Motorkabel fehlt/unterbrochen/lose
 - Motorkabel richtig anschließen oder ersetzen
 - Motor defekt
 - Motor austauschen

© Behebung 8 Motor läßt sich nicht ausschalten

∠ LED LOCK leuchtet

Ursachen

- Steuerung SE525 defekt
 - © Steuerung austauschen


8 Motordrehzahl zu hoch

- A LED LOCK leuchtet nicht
 - Trimmer SPEED falsch eingestellt
 - © Trimmer SPEED im Gegenuhrzeigersinn dre
 - hen bis optimale Drehzahl erreicht
 - - Steuerung SE525 defekt
 - © Steuerung austauschen

8 Motorleistung ungenügend

- See LED LOCK leuchtet nicht
 - Trimmer SPEED falsch eingestellt
 - © Mit Trimmer SPEED Drehzahl erhöhen, (Maximale Betriebsspannung siehe Datenblatt oder Typenschild Motor)
 - A Drehzahl nicht regelbar
 - Steuerung SE525 defekt
 - Steuerung austauschen!

26.02.1999 ts



Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Schalten eines durch einen 1-Phasen-Wechselstrommotor (Kondensator-Motor) angetriebenen Förderers oder eines Motorbunkers, dessen Stau oder Füllstand durch einen Sensor überwacht wird.

Die interne Spannungsversorgung erlaubt den Anschluß nahezu aller handelsüblichen Sensoren mit PNP-, NPN- oder NAMUR-Ausgang. Die getrennt einstellbaren Ein- und Ausschaltverzögerungen sind mit einer Quarzzeitbasis ausgerüstet und somit netzfrequenz- und temperaturunabhängig.

Das Einschalten des Motors erfolgt sanft. Der Motor kann zusätzlich auf Taktbetrieb mit getrennt einstellbarer Impulsund Pausendauer geschaltet werden

Dem Anwender steht ein Ventilausgang (AIR) zur Verfügung, der gleichzeitig mit dem Motor aktiviert wird. Das Ausschalten des Ventils erfolgt verzögert, um das Nachlaufen des Motors zu kompensieren.

Die Anschlüsse LOCK IN, LOCK OUT und SENSOR OUT erlauben die Sperrung mehrerer Vibrator- oder Motorsteuerungen untereinander sowie die Verbindung zu einer Füllstands- und Flussüberwachung SE532/533 oder einer übergeordneten Steuerung (SPS).

Technische Daten

Netzspannung Ausgangsstrom Netzspannung (LINE OUT)

Ausgangsspannung Motor Ausgangsstrom Motor Schmelzsicherung Sanftanlauf

Eingang Sensor (SENSOR) Speisung Sensor (SENSOR) Ausgang Ventil (AIR) Ausgang Sperre (LOCK OUT) Ausgang Sensor (SENSOR OUT)

Gesamtkonsumation Sensor und Ausgänge

Eingang Sperre (LOCK IN)

Zeitbereich EIN Zeitbereich AUS Taktbetrieb Impulsdauer Taktbetrieb Pausendauer Drehschalter Impulsdauer [Drehschalter Pausendauer Schiebeschalter 7 / 1

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung) Wippenschalter **FUSE SUPERFAST**

LED SUPPLY (Spannungsversorgung)

Feld MOTOR LED MOTOR

Drehschalter Impulsdauer [Drehschalter Pausendauer] Schiebeschalter [] /]

Feld LOCK (Sperre)

LED LOCK

Feld SENSOR

LED SENSOR

Schiebeschalter IN / IN INVERS

Felder ON/OFF (EIN/AUS)

Drehschalter Ein-/Ausschaltzeit Schiebeschalter Zeitbereiche

gemäß Typenschild 230V oder 115V, ±10%, 50/60 Hz

max. 6A, nicht abgesichert Netzspannung -2V max. 4A, abgesichert 5 x 20 mm, max. 4A superflink

0.1s

PNP 5 mA; NPN 5 mA; NAMUR <2 mA / >3 mA 24V DC / max. 100 mA, kurzschlusssicher

24V DC / max. 100 mA, kurzschlusssicher, ausschaltverzögert 5s

PNP, 24V DC / max. 50 mA, kurzschlusssicher PNP, 24V DC / max. 50 mA, kurzschlusssicher

max. 150mA

10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei 0...7.5 s oder 0...15 s, umschaltbar 0...7.5 s oder 0...15 s, umschaltbar

0.2...1.7 s, Schritt 0.1 s 2...9.5 s, Schritt 0.5 s

Stufen 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 s

Stufen 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5..8 8.5 9 9.5 s

Umschalter Dauerbetrieb / Taktbetrieb

Schaltet Spannungsversorgung, Motor- und Netzspannungsausgang

Absicherung Motor (inkl. Spannungsversorgung 24V)

Speisung in Ordnung rot erloschen Fehlende Netzspannung

Motor ausgeschaltet rot Motor fördert

grün

Stufen 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 s

Stufen 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5..8 8.5 9 9.5 s

Umschalter Dauerbetrieb / Taktbetrieb

rot externe Sperre aktiv externe Sperre nicht aktiv erloschen

rot Sensor nicht aktiv Sensor aktiv grün

orange Sensor instabil

Motor fördert bei aktivem Sensor IN INVERS Motor gesperrt bei aktivem Sensor

Schritte 0.5s, Bereich 0...7.5s

Stufen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 s Schritte 1s, Bereich 0...15s x1s

Inbetriebnahme

Die Motorsteuerung wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

1. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.

x0.5s

- 2. Anschluß des Sensors. Funktionskontrolle Sensor durch LED SENSOR.
- 3. Anschluß eines eventuellen Abblasventils, (24V DC, max. 100mA).
- >> Vor den folgenden Schritten ist die Netzspannung mit dem Wippenschalter auszuschalten!
- 4. Schmelzsicherung FUSE an den entsprechenden Motor anpassen, (maximal zulässiger Strom Motor + 50mA, siehe Datenblatt Motor). Es sind generell nur superflinke Schmelzeinsätze 5x20mm bis max. 4A zu verwenden.
- 5. Anschluß des Motors.
- 6. Netzspannung einschalten.

7. Ein- und Ausschaltzeiten einstellen. Zeitbereiche vorwählen (Schritte 1s oder 0.5s). Die Bereiche Ein- (ON) und Ausschaltzeit (OFF) können verschieden eingestellt werden. Ein- (ON) und Ausschaltzeit (OFF) mit Drehschaltern einstellen.

Störungen

⊗ Störung

Beobachten

 Gefahr

☎ Extern

8 Motor fördert nicht

- - Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?).
 Wippenschalter einschalten.
 - Schmelzsicherung defekt.
 - © Schmelzsicherung ersetzen.
 - P Netzkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - O Netzkabel richtig stecken oder ersetzen.
- € LED SUPPLY rot. LED LOCK rot.
 - Sperre durch vorgeschaltete Steuerung SE5XX.
 - © Vorgeschaltete Steuerung SE5XX aktivieren.
 - Fixterne Sperre durch SPS.
 - ≅ Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte.
- A LED MOTOR rot, LED LOCK erloschen.
 - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel LED SENSOR überprüfen.
 - € LED SENSOR wechselt nicht oder orange.
 - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - Sensor falsch eingestellt oder defekt.
 - © Sensor richtig einstellen / ersetzen.
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
 - ∠∠ LED SENSOR wechselt, LED MOTOR wechselt auf grün wenn Sensor Teile erkennt, (Einschaltzeit abwarten!).
 - Sensorfunktion invers.
 - Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / INVERS).
 - LED SENSOR wechselt, LED MOTOR bleibt rot, (Einschaltzeit abwarten!).
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- & LED SUPPLY leuchtet, LED MOTOR grün.
 - Motorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - Motorkabel richtig stecken oder ersetzen.
 - Motorkondensator defekt.
 - © Motorkondensator austauschen.
 - Motor defekt.
 - Motor austauschen.

8 Motor läßt sich nicht ausschalten

- & LED MOTOR grün, LED LOCK erloschen.
 - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel LED SENSOR überprüfen.
 - & LED SENSOR wechselt nicht oder orange.
 - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - Sensor falsch eingestellt oder defekt.
 - © Sensor richtig einstellen / ersetzen.
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
 - LED SENSOR wechselt, LED MOTOR wechselt auf rot bei freiem Sensor, (Ausschaltzeit abwarten!).
 - Sensorfunktion invers.
 - © Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / INVERS).
 - LED SENSOR wechselt, LED MOTOR bleibt grün (Ausschaltzeit abwarten!).
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- ⊕ LED LOCK leuchtet.
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.


8 Motorleistung ungenügend

- - Falsche Betriebsspannung des Motors, (siehe Datenblatt oder Typenschild Motor).
 - Motor mit einer der Netzspannung entsprechenden Betriebsspannung einsetzen.
 - Motordrehzahl ungenügend.
 - © Motor mit passender Drehzahl einsetzen.

Die Drehzahl eines Kondensatormotors kann mit der Steuerung SE526 nicht verändert werden!

- Motor defekt.
 - Motor ersetzen.
 - € Eingriffe nur durch qualifizierte Fachkräfte, siehe Sicherheitsinformationen!

SE526BD1.DOC/09.06.2009 ts



Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Zeitschalter für Sortierungen und Überwachungen in Zuführanlagen.

Merkmale:

8 verschiedene Zeitfunktionen.

Die interne leistungsfähige 24V-Spannungsversorgung erlaubt den Anschluß nahezu aller handelsüblichen Sensoren mit PNP-, NPN- oder NAMUR-Ausgang sowie einer Last am Ausgang (Lampe, Ventil, usw.).

Die in einem weiten Bereich getrennt einstellbaren Ein- und Ausschaltverzögerungen sind mit einer Quarzzeitbasis ausgerüstet und somit netzfrequenz- und temperaturunabhängig.

Die Anschlüsse LOCK IN, LOCK TIMER IN, EXT IN und SENSOR OUT ermöglichen in Verbindung mit anderen Steuerungskomponenten die Lösung vielfältiger Sortier- und Überwachungsaufgaben.

Frei beschaltbares Relais zur Potentialtrennung.

Technische Daten

Netzspannung Ausgangsstrom 230V-(115V) Ausgang Ausgangsspannung PNP-Ausgang OUT Ausgangsstrom PNP-Ausgang OUT Eingang Sensor (SENSOR) Speisung Sensor (SENSOR) Gesamtkonsumation SENSOR und OUT Ausgang Sensor (PNP OUT) Eingang Sperre (LOCK IN) Eingang extern (EXT IN) Eingang Sperre Timer (LOCK TIMER IN) Zeitbereich EIN

Zeitbereich AUS Relais, frei beschaltbar gemäß Typenschild 230V oder 115V, +10/-20 %, 50/60 Hz

max. 6A, nicht abgesichert +23V bei 10mA, +22V bei 500mA max. 500mA, kurzschlusssicher

PNP 5 mA; NPN 5 mA; NAMUR <2 mA / >3 mA 24V DC / max. 100 mA, kurzschlusssicher max. 600mA 24V DC / max. 30 mA, kurzschlusssicher 10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei

10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei 24V PNP / 5 mA 0...937ms / 0...3.75s / 0...15s / 0...60s, umschaltbar

0...937ms / 0...3.75s / 0...15s / 0...60s, umschaltbar 24V DC / 25mA Spule 250V / 8A / AC1 2 Umschaltkontakte

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter LED SUPPLY (Spannungsversorgung)

Schaltet Spannungsversorgung und 230V (115V)-Ausgang

leuchtet rot Speisung in Ordnung erloschen Fehlende Netzspannung

Feld SENSOR

LED SENSOR

Schiebeschalter 3, IN / IN INVERS

rot Sensor nicht aktiv

grün Sensor aktiv Sensor instabil orange

Ausgang aktiv bei bei aktivem Sensor IN IN INVERS Ausgang nicht aktiv bei aktivem Sensor

Feld TIMER

Schiebeschalter 6€ 6← 6← 5**→** 6← 6**→** 6**→**

6→

Einschaltverzögert wischend Einschaltverzögert wischend Einschaltverzögert wischend Ein- und ausschaltverzögert wischend

Impulsfolgeüberwachung Impulsfolgeüberwachung

Ein- und ausschaltverzögert

Ein- und ausschaltverzögert

Ausgang blinkend

Eingangsimpuls selbsthaltend Ausgang Einzelimpuls (one shot) Ausgang Mehrfachimpulse Ausgang Einzelimpuls (one shot)

Ausgang blinkend

Feld LOCK (Sperre)

LED LOCK

leuchtet rot erloschen

externe Sperre aktiv externe Sperre nicht aktiv

Feld EXT (externer Eingang)

LED EXT

leuchtet grün erloschen

externer Eingang aktiviert Ausgang externer Eingang nicht aktiv

Feld OUT (Ausgang)

LED OUT

leuchtet grün

x1s

x4s

Ausgang aktiv (durch Timer oder ext. Eingang)

erloschen Ausgang nicht aktiv

Felder ON/OFF (EIN/AUS)

Drehschalter Ein-/Ausschaltzeit Schiebeschalter Zeitbereiche

ON: 1**←** 2**←** OFF: 1**->** 2**← 8**← 1**←** 2**→**

Stufen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 x1/16s Schritte 62.5ms x1/4s

Bereich 0...0.937.5s Schritte 0.25s Bereich 0...3.75s Schritte 1s Bereich 0...15s Schritte 4s Bereich 0...60s

Inbetriebnahme

Der Zeitschalter wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

- 1. Anschluß des Sensors.
- 2. Anschluß des Ausgangselementes, (Ventil, Magnet, Störlampe usw.).
- 3. Zeitfunktion einstellen.
- 4. Netzspannung einschalten.
- 5. Funktionskontrolle der Spannungsversorgungen. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.

Beobachten

6. Ein- und Ausschaltzeiten einstellen. Zeitbereiche vorwählen. Die Bereiche Ein- (ON) und Ausschaltzeit (OFF) können verschieden eingestellt werden. Ein- (ON) und Ausschaltzeiten (OFF) mit Drehschalter einstellen.

Ursachen

Störungen

- Ausgangselement wird nicht aktiviert
 - AC LED SUPPLY leuchtet nicht

 Wippenschalter ausgeschaltet (Hauptschalter?)

 Wippenschalter einschalten

⊗ Störung

- Netzkabel fehlt/unterbrochen/lose
 - © Netzkabel richtig stecken oder ersetzen
- A LED SUPPLY rot, LED LOCK rot
 - Externe Sperre durch vorgeschaltete Steuerung
 Vorgeschaltete Steuerung aktivieren
 - Externe Sperre durch SPS
 - Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte
- ← LED SUPPLY rot, LED LOCK erloschen, LED OUT erloschen
 - F Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel prüfen
 - Sensorzustand wechselt nicht
 - Sensorkabel fehlt/unterbrochen/lose
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - Sensor defekt
 - Sensor ersetzen
 - LED OUT leuchtet grün bei freiem Sensor, (Einschaltzeit abwarten!)
 - Sensorfunktion invers
 - Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter Invers)
 - Sensorzustand wechselt, LED OUT bleibt erloschen. (Einschaltzeit abwarten!)
 - Fine Timerfunktion "wischend" eingestellt und Ausschaltzeit =0
 - © Ausschaltzeit 1...15 einstellen
 - Steuerung SE531 defekt
 - © Steuerung austauschen
- ∠ LED SUPPLY leuchtet, LED OUT grün
 - Verbindung zum Ausgangselement fehlt/unterbrochen/lose
 - © Verbindung sicherstellen
 - Ausgangselement defekt
 - © Ausgangselement austauschen


8 Ausgangselement läßt sich nicht ausschalten

- & LED LOCK erloschen, LED OUT grün
 - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel prüfen
 - Sensorzustand wechselt nicht
 - Sensorkabel fehlt/unterbrochen/lose
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen

☎ Fxtern

- Sensor defekt
 - © Sensor ersetzen
- LED OUT erlischt nach Zustandswechsel des Sensors, (Ausschaltzeit abwarten!)
 - Sensorfunktion invers
 - Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter Invers)
- Sensorzustand wechselt, LED OUT bleibt grün, (Ausschaltzeit abwarten!)
 - - © Steuerung austauschen
- ∠ LED LOCK leuchtet
 - F Steuerung SE531 defekt
 - © Steuerung austauschen
- - - © Steuerung austauschen

01.03.1999



Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Zeitschalter zur Überwachungen von Zuführanlagen.

Unabhängige Überwachung von Füllstand des Wendelvibrators (LEVEL) und Stauzustand im Linearförderer (FLOW). Die interne leistungsfähige 24V-Spannungsversorgung erlaubt den Anschluß nahezu aller handelsüblichen Sensoren mit PNP-, NPN- oder NAMUR-Ausgang sowie einer oder zwei Störlampen zur Anzeige der Störmeldungen. In den meisten Anwendungen sind keine Sensoren direkt an den Einschub SE532 angeschlossen, sondern die Signale der Ausgänge SENSOR OUT der Steuerungen von Wendelvibrator und Nachfüllvorrichtung.

Die einstellbaren Ein- und Ausschaltverzögerungen der beiden unabhängigen Zeitschalter LEVEL und FLOW sind mit einer Quarzzeitbasis ausgerüstet und somit netzfrequenzund temperaturunabhängig.

Verschiedene Ein- und Ausgänge ermöglichen die Verbindung mit anderen Einschüben SE5XX oder einer übergeordneten Steuerung (SPS).

Technische Daten

Netzspannung 90..265V AC, 50/60 Hz Ausgangsstrom Netzspannung (LINE OUT) max. 6A, nicht abgesichert

Ausgangsspannung Störlampen PNP, +23V bei 200mA, kurzschlusssicher 1 Hz

Blinkfrequenz

Eingänge Sensoren SENSOR FLOW / LEVEL PNP 4mA; NPN 4mA; NAMUR <2mA / >3mA Speisung Sensoren SENSOR FLOW / LEVEL 24V DC / total max. 100 mA, kurzschlusssicher Ausgänge SENSOREN OUT und TIMER OUT PNP, 24V DC / max. 30 mA, kurzschlusssicher

Gesamtkonsumation Sensoren, Lampen und Ausgänge max. 500mA

Eingang Sperre Störlampen LOCK IN 10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei

Eingang Sperre Timer LOCK TIMER IN PNP. 24V / 4mA

Zeitbereiche ein T ON, LEVEL und FLOW DIL-Switch 4 OFF: 0..30s ON: 0.60s Zeitbereiche aus T OFF, LEVEL und FLOW DIL-Switch 4 OFF: 0..7.5s ON: 0..15s

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter Schaltet Spannungsversorgung und Netzspannungsausgang

LED SUPPLY (Spannungsversorgung) Speisung in Ordnung erloschen Fehlende Netzspannung

Feld SENSOR LEVEL (Füllstand Wendelvibrator)

LED SENSOR Sensor LEVEL nicht aktiv rot Sensor LEVEL aktiv grün

orange Sensor LEVEL instabil

Schiebeschalter IN / ↑↓ / IN INVERS Fehler wenn Sensor LEVEL aktiv während T ON IN

 $\uparrow\downarrow$ Fehler wenn kein Zustandswechsel an Sensor

LEVEL während T ON

IN INVERS Fehler wenn Sensor LEVEL inaktiv während T ON

Feld SENSOR FLOW (Stauzustand Linearförderer)

LED SENSOR Sensor FLOW nicht aktiv rot Sensor FLOW aktiv grün

Sensor FLOW instabil orange

Schiebeschalter IN / ↑↓ / IN INVERS IN Fehler wenn Sensor FLOW aktiv während T ON $\uparrow\downarrow$

Fehler wenn kein Zustandswechsel an Sensor

FI OW während T ON

IN INVERS Fehler wenn Sensor FLOW inaktiv während T ON

Feld LOCK OUTPUT LEVEL / OUTPUT FLOW (Sperre Störlampen)

externe Sperre aktiv LED LOCK rot erloschen

externe Sperre nicht aktiv.

LED OUTPUT LEVEL Füllstand Wendelvibrator unterschritten während T ON rot Füllstand Wendelvibrator genügend

erloschen LED OUTPUT FLOW Stauzustand ungenügend oder kein Wechsel im rot

Linearförderer während T ON

erloschen Stauzustand genügend oder

Wechsel im Linearförderer vor Ablauf T ON

Feld LOCK / ON (Sperre Zeitablauf Einschaltverzögerung LEVEL und FLOW)

externe Sperre aktiv,

Zeitabläufe der Timer LEVEL und FLOW blockiert,

(z.B. wenn Wendelvibrator blockiert)

externe Sperre nicht aktiv, Zeiten laufen normal ab erloschen

Stufen 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 s Drehschalter Einschaltzeit ON

Zeitbereiche verdoppeln mit DIL-Switch 4.

Feld OFF (Ausschaltverzögerung LEVEL und FLOW)

Drehschalter Ausschaltzeit OFF Stufen 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 s

Zeitbereiche verdoppeln mit DIL-Switch 4.

Inbetriebnahme

Der Zeitschalter wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

1. DIL-Switch: Diese Einstellungen sind anlagenspezifisch. Sie sind bei ausgebautem Einschub vorzunehmen und werden später nicht mehr verändert. Der Ein- und Ausbau des Einschubes und die Einstellungen dürfen nur durch sachkundiges Personal ausgeführt werden. Dieser DIL-Switch ist erst ab Serie Nr. 0850 eingebaut. Alle 8 Schalter OFF entsprechen der alten Ausfüh-

Lampenfunktionen:	1	2	3	Funktion	Ausgang 12Z Ausgang 12B	Ausgang 10Z
	OFF	OFF	OFF	0	LEVEL blinkend FLOW blinkend	LEVEL+FLOW blinkend
	ON	OFF	OFF	1	OK dauernd	LEVEL+FLOW, dauernd wenn nur LEVEL, blinkend sobald FLOW
	OFF	ON	OFF	2	spez. Anwendungen	
	ON	ON	OFF	3	spez. Anwendungen	
	OFF	OFF	ON	4	LEVEL dauernd FLOW dauernd	LEVEL+FLOW dauernd
	ON	OFF	ON	5	spez. Anwendungen	
	OFF	ON	ON	6	spez. Anwendungen	
	ON	ON	ON	7	spez. Anwendungen	
Zeitbereiche:	4				Einschaltzeit ON	Ausschaltzeit OFF
	OFF				030s, Schritt 2s	07.5s, Schritt 0.5s
	ON				060s, Schritt 4s	015s, Schritt 1s
Ausgänge Timer:	5				Funktionen Ausgänge TIMER LE	VEL, FLOW 14 und FLOW
	OFF				log. 0 = OK log. 1 = Fehler	
	ON				log. 0 = Fehler log. 1 = OK	
Ausgänge Timer:	ON OFF ON OFF ON 4 OFF ON 5 OFF ON	OFF ON OFF OFF ON ON	OFF OFF ON ON ON	1 2 3 4 5 6 7	oK dauernd spez. Anwendungen spez. Anwendungen LEVEL dauernd FLOW dauernd spez. Anwendungen spez. Anwendungen spez. Anwendungen spez. Anwendungen Einschaltzeit ON 030s, Schritt 2s 060s, Schritt 4s Funktionen Ausgänge TIMER LET log. 0 = OK log. 1 = Fehler	LEVEL+FLOW, dauernd wenn nu LEVEL, blinkend sobald FLOW LEVEL+FLOW dauernd Ausschaltzeit OFF 07.5s, Schritt 0.5s 015s, Schritt 1s VEL, FLOW 14 und FLOW

Schalter 6, 7 und 8 sind reserviert für projektspezifische Anwendungen, siehe Stromlaufplan.


- 2. Anschluß der Sensoren. Ist kein Sensor Füllstand (LEVEL) vorgesehen, Schiebeschalter im Feld SENSOR LEVEL unbedingt in Stellung IN.
- 3. Anschluß der Störlampen. Lampenfunktionen und Blinken wird mit DIL-Switch 1, 2 und 3 eingestellt...
- 4. Netzspannung einschalten.
- 5. Funktionskontrolle der Spannungsversorgung. Anzeige durch LED SUPPLY.
- 6. Funktionskontrolle der Sensoren. Anzeige durch LEDs SENSOR LEVEL und SENSOR FLOW. Sind die Sensoren nicht direkt an den Einschub SE532 angeschlossen, sondern an die entsprechenden Steuerungen des Wendelvibrators und der Nachfüllvorrichtung, müssen diese Steuerungen ebenfalls eingeschaltet sein.
- 7. Schiebeschalter IN / 🗘 / IN INVERS einstellen. Kontrolle der richtigen Funktion durch Bedämpfen und Befreien des entsprechenden Sensors und Beobachten der LEDs LEVEL OUTPUT und FLOW OUTPUT.
- Ein- und Ausschaltzeiten einstellen. Ein- (ON) und Ausschaltzeiten (OFF) mit Drehschalter einstellen. Die Einstellungen gelten für beide Timer LEVEL und FLOW. Mit DIL-Switch 4 können die Zeitbereiche verdoppelt werden.

				• • •		
Störungen	⊗ Störung	⊕ √ Beobachten	Ursachen	© Behebung	☎ Extern	
8 Störlampe leuchtet	nicht		Störlampe läßt sich nicht ausschalten			
	euchtet nicht.		⊕ LED OUTPUT LEVEL leuchtet, jedoch kein Sensor			
Wippenscha	lter ausgeschaltet,	(Hauptschalter?).	LEVEL vorgesehen.			
© Wippens	schalter einschalter	n.	Timer LEVEL abgelaufen.			
Netzkabel fe	ehlt / unterbrochen	/ lose.	Schiebeschalter im Feld SENSOR LEVEL in			
Netzkab	el richtig stecken o	der ersetzen.	Stellung IN bringen.			
⊕∕ LED SUPPLY I	euchtet nicht oder	blinkt.				
Kurzschluss	oder Überlast auf	Speisung Senso-	Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel prüfen.			
ren oder La	amnen			A LED SENSOR	wechselt nicht oder orange	

- - © Bei eingeschaltetem SE532 nacheinander Stecker Sensoren und Lampen ausziehen. Speisung schaltet automatisch wieder ein sobald Kurzschluss oder Überlast entfernt.
- ← LED SUPPLY rot, LED LOCK OUTPUT rot.
 - Sperre durch vorgeschaltete Steuerung SE5XX. © Vorgeschaltete Steuerung SE5XX aktivieren.
 - Fixterne Sperre durch SPS.
 - Externe Ursache. ⇒ SPS-Fachkräfte.
- GAY LED SUPPLY rot, LED LOCK ON rot.
 - Wendelvibrator blockiert.
 - Wendelvibrator aktivieren.
 - Fixterne Sperre durch SPS.
 - Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte.
- & LED SUPPLY rot, LED LOCK OUTPUT erloschen, LED LOCK ON erloschen.
 - F Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel prüfen.
 - LED SENSOR wechselt nicht oder orange.
 - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - Sensor falsch eingestellt oder defekt.
 - Sensor richtig einstellen / ersetzen. & LED SENSOR wechselt, LED OUTPUT
 - leuchtet bei falschem Sensorzustand. (Einschaltzeit abwarten!).
 - F Sensorfunktion invers.
 - Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / ↑↓ / IN INVERS).
 - & LED SENSOR wechselt, LEDs OUT bleiben erloschen. (Einschaltzeit abwarten!). Finschub defekt.
 - - © Einschub austauschen.
- A I FDs OUTPUT leuchten.
 - Verbindung zur Störlampe fehlt/unterbrochen/lose
 - © Verbindung sicherstellen.
 - Störlampe defekt.
 - Störlampe austauschen.

- - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - Sensor falsch eingestellt oder defekt. © Sensor richtig einstellen / ersetzen
- A LED SENSOR wechselt, LED OUTPUT verlöscht bei falschem Sensorzustand, (Aus
 - schaltzeit abwarten!). Sensorfunktion invers.
 - © Sensorfunktion invertieren, (Sensor oder Schiebeschalter IN / 1 / IN INVFRS).
- leuchtet weiter, (Ausschaltzeit abwarten!).
 - Schiebeschalter in Stellung ↑↓, Drehschalter Einschaltzeit ON in Stellung "0".
 - © Einschaltzeit ON in Stellung 2...30 bringen.
 - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- € LED LOCK OUTPUT rot.
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- A LEDs OUTPUT leuchten nicht.
 - F Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.

SE532BD2.DOC/31.12.2008



Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Zeitschalter zur Überwachungen von Zuführanlagen mit mehrbahnigen Linearförderern.

Merkmale:

Unabhängige Überwachung von Füllstand des Wendelvibrators (LEVEL) und Stauzuständen in den 2..4 einzelnen Bahnen des Linearförderers (FLOW). Für Linearförderer mit mehr als 4 Bahnen können mehrere Einschübe SE533 kaskadiert werden.

Die interne leistungsfähige 24V-Spannungsversorgung erlaubt den Anschluß aller handelsüblichen Sensoren mit

PNP-Ausgang sowie einer oder zwei Störlampen zur Anzeige der Störmeldungen.

In den meisten Anwendungen sind keine Sensoren direkt an den Einschub SE533 angeschlossen, sondern die Signale der Ausgänge SENSOR OUT der Steuerungen der Nachfüllvorrichtung und der Abblasvorrichtung am Ende des Linearförderers.

Die einstellbaren Ein- und Ausschaltverzögerungen sind mit einer Quarzzeitbasis ausgerüstet und somit netzfrequenzund temperaturunabhängig.

Verschiedene Ein- und Ausgänge ermöglichen die Verbindung mit anderen Einschüben SE5XX oder einer übergeordneten Steuerung (SPS).

Technische Daten

Netzspannung 90..265V AC, 50/60 Hz Ausgangsstrom Netzspannung (LINE OUT) max. 6A, nicht abgesichert

Ausgangsspannung Störlampen PNP, +23V bei 200mA, kurzschlusssicher

Blinkfrequenz 1 Hz
Eingänge Sensoren SENSOR FLOW / LEVEL PNP 4mA

Speisung Sensoren SENSOR FLOW / LEVEL 24V DC / total max. 200 mA, kurzschlusssicher Ausgänge SENSOREN, FLOW und TIMER PNP, 24V DC / max. 30 mA, kurzschlusssicher Gesamtkonsumation Sensoren und Ausgänge max. 500mA

Eingänge Sperre Störlampen LOCK OUT und LOCK TIMER PNP 4mA

Zeitbereich ein T ON LEVEL und FLOW DIL-Switch 4 OFF: 0..30s ON: 0..60s Zeitbereich aus T OFF LEVEL und FLOW DIL-Switch 4 OFF: 0..7.5s ON: 0..15s

Kaskadierung:

Bei Linearförderen mit mehr als 4 Bahnen können mehrere SE533 kaskadiert werden. Jeder SE533 müssen 2..4 Bahnen zugeteilt werden. Eine einzelne Bahn pro SE533 ist unzulässig. Beispiele: 5 Bahnen = 2+3, oder 9 Bahnen = 3+3+3.

Bei der Kaskadierung mehrerer SE533 werden der Sensor LEVEL und die Lampen am letzten SE533 angeschlossen. Der DIL-Switch 6 des ersten SE533 bleibt in Stellung OFF, die DIL-Switch 6 der folgenden SE533 müssen sich in Stellung ON befinden.

Eingang Kaskadierung (IN LOCK OUTS / CASC.) bei 2..4 Bahnen (1 SE533) frei, bei mehr als 4 Bahnen frei beim 1. SE533, bei folgenden SE533 verbunden mit OUT TIMERS FLOW / CASC. des vorherigen SE533.

Ausgang Kaskadierung (OUT TIMERS FLOW / CASC.) wird mit IN LOCK OUTS / CASC. der folgenden SE533 verbunden.

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter Schaltet Spannungsversorgung und Netzspannungsausgang

LED SUPPLY (Spannungsversorgung) rot Speisung in Ordnung erloschen Fehlende Netzspannung

Feld SENSOR LEVEL (Füllstand Wendelvibrator)

LED SENSOR L rot Sensor LEVEL nicht aktiv grün Sensor LEVEL aktiv

orange Sensor LEVEL instabil

Schiebeschalter IN / $\uparrow \downarrow$ / IN INVERS IN Fehler wenn Sensor LEVEL aktiv während T ON

↑↓ Fehler wenn kein Wechsel an Sensor LEVEL während T ON

IN INVERS Fehler wenn Sensor LEVEL inaktiv während T ON

Feld SENSOR FLOW (Stauzustand Linearförderer)

LEDs SENSOR 1..4 rot Sensor FLOW nicht aktiv

grün Sensor FLOW aktiv orange Sensor FLOW instabil

LED SENSOR 3 erloschen bei 2 Bahnen (gemäß DIL-Switch 7 und 8)
LED SENSOR 4 erloschen bei 2 oder 3 Bahnen (gemäß DIL-Switch 7 und 8)

Schiebeschalter IN / ↑↓ / IN INVERS IN Fehler wenn mindestens ein Sensor FLOW aktiv während T ON

↑↓ Fehler wenn kein Wechsel an einem Sensor FLOW während T ON IN INVERS Fehler wenn mindestens ein Sensor FLOW nicht aktiv während T ON

Feld LOCK OUTPUT LEVEL / OUTPUT FLOW (Sperre Störlampen)

LED LOCK rot externe Sperre aktiv, Lampen erloschen

erloschen externe Sperre nicht aktiv

LED LEVEL OUTPUT leuchtet Füllstand Wendelvibrator unterschritten während T ON,

erloschen Füllstand Wendelvibrator genügend

LED FLOW OUTPUT leuchtet Stauzustand ungenügend oder kein Wechsel in mindestens

einer Bahn des Linearförderers während TON,

erloschen Stauzustand genügend oder Wechsel in allen Bahnen des

Linearförderers während T ON

Feld LOCK / ON / OFF (Sperre Zeitablauf Ein- und Ausschaltverzögerung LEVEL und FLOW)

LED LOCK leuchtet rot externe Sperre aktiv, Zeitabläufe Timer LEVEL und FLOW blockiert,

(z.B. wenn Wendelvibrator blockiert).

 Drehschalter Einschaltzeit ON
 Erloschen
 externe Sperre nicht aktiv, Zeiten laufen normal ab

 Stufen 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 s

 Drehschalter Ausschaltzeit OFF
 Stufen 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 s

Beide Zeitbereiche verdoppeln mit DIL-Switch 4.

Inbetriebnahme

Der Zeitschalter wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

1. DIL-Switch: Diese Einstellungen sind anlagenspezifisch. Sie sind bei ausgebautem Einschub vorzunehmen und werden später nicht mehr verändert. Der Ein- und Ausbau des Einschubes und die Einstellungen dürfen nur durch sachkundiges Personal

ausgeführt werden. Dieser DIL-Switch ist erst ab Serie Nr. 0850 eingebaut. Bitte unbedingt Einstellung der Anzahl Bahnen (7+8) beachten!

Lampenfunktionen:	1	2	3	Funktion	Ausgang 12Z	Ausgang 12B	Ausgang 10Z
	OFF	OFF	OFF	0	LEVEL leuchtet	FLOW leuchtet	LEVEL + FLOW leuchtet
	ON	OFF	OFF	1	OK dauernd		LEVEL+FLOW dauernd wenn nur LEVEL, blinkend sobald FLOW
	х	ON	OFF	2/3	spez. Anwendun	igen	
	OFF	OFF	ON	4	Lampe LEVEL dauernd	Lampe FLOW dauernd	Lampe LEVEL + FLOW dauernd
	ON	OFF	ON	5	spez. Anwendun	igen	
	Х	ON	ON	6/7	spez. Anwendun	igen	
Zeitbereiche:	4				Einschaltzeit Ol	Ň	Ausschaltzeit OFF
	OFF				030s, Schritt 2s	3	07.5s, Schritt 0.5s
	ON				060s, Schritt 4s	3	015s, Schritt 1s
Ausgänge Timer:	5				Funktionen Aus	gänge TIMER LE	VEL, FLOW 14 und FLOW
	OFF				log. 0 = OK	log. 1 = Fehler	
	ON				log. 0 = Fehler	log. 1 = OK	
Kaskadierung:	6				Funktionen Aus	gang TIMER FLO)W
	OFF				nur ein SE533, o	oder beim ersten v	on mehreren SE533
	ON				ab dem zweiten	SE533	
Anzahl Bahnen:	7	8			Bahnen pro SE	533, (nur 1 Bahn	ist unzulässig)
	OFF	OFF			2 Bahnen		
	ON	OFF			3 Bahnen		
	OFF	ON			4 Bahnen		

Modifikation ab Serie-Nr. 0850: Die Anzahl Bahnen wird neu durch die Einstellung am DIL-Switch bestimmt. Die Verbindungen 12D/14D/16D in der Federleiste für 3 oder 4 Bahnen entfallen, (neu Outputs TIMER 1, 2 und 4).

- 2. Anschluß der Sensoren. Ist kein Sensor Füllstand vorgesehen, Schiebeschalter SENSOR LEVEL unbedingt in Stellung IN.
- Anschluß der Störlampen. Blinken oder andere Lampenfunktionen können mit den DIL-Switch 1..3 gewählt werden.4. Netzspannung einschalten.
- 5. Funktionskontrolle der Spannungsversorgung. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.
- 6. Funktionskontrolle der Sensoren. Anzeige durch LED SENSOR LEVEL und LEDs SENSOR FLOW. Sind die Sensoren nicht direkt an den Einschub SE533 angeschlossen, sondern an die entsprechenden Steuerungen der Nachfüllvorrichtung und der Abblasvorrichtung am Ende des Linearförderers, müssen diese Steuerungen ebenfalls eingeschaltet sein.
- 7. Schiebeschalter IN / ↑↓ / IN INVERS einstellen. Kontrolle der richtigen Funktion durch Bedämpfen und Befreien des entsprechenden Sensors und Beobachten der LEDs LEVEL OUTPUT und FLOW OUTPUT.
- 8. Ein- und Ausschaltzeiten einstellen. Ein- (ON) und Ausschaltzeiten (OFF) mit Drehschalter einstellen. Die Einstellungen gelten für Timer LEVEL und alle Timer FLOW. Mit DIL-Switch 4 können die Zeitbereiche verdoppelt werden.

Ursachen

Störungen

- ⊗ Störung
- Beobachten
- © Behebung
- Extern

Störlampe leuchtet nicht


- - Wippenschalter ausgeschaltet, (Hauptschalter?)
 - © Wippenschalter einschalten.
 - Wetzkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Netzkabel richtig stecken oder ersetzen.
- ⊕ LED SUPPLY rot, LED LOCK OUTPUT rot.
 - F Sperre durch vorgeschaltete Steuerung SE5XX.
 - © Vorgeschaltete Steuerung SE5XX aktivieren
 - Externe Sperre durch SPS.
 - Externe Ursache, ⇒ SPS-Fachkräfte.
- € LED SUPPLY rot, LED LOCK ON/OFF rot.
 - Wendelvibrator blockiert.
 - Wendelvibrator aktivieren.
 - Externe Sperre durch SPS.
- AC LED SUPPLY rot, LED LOCK OUTPUT erloschen, LED LOCK ON/OFF erloschen.
 - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel prüfen.
 - $\ensuremath{\mathit{GL}}$ LED SENSOR we chselt nicht oder orange.
 - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - Sensor falsch eingestellt oder defekt.
 - Sensor richtig einstellen / ersetzen.
 LED SENSOR wechselt, LED OUTPUT leuchtet oder blinkt bei falschem Sensorzu
 - stand, (Einschaltzeit abwarten!).

 ** Sensorfunktion invers.
 - Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / ↑↓ / IN INVERS).
 - LED SENSOR wechselt, LEDs OUTPUT bleiben erloschen, (Einschaltzeit abwarten!).
 - Finachub defekt.
- © Einschub austauschen.

 LEDs OUTPUT leuchten oder blinken.
 - F Verbindung zur Störlampe fehlt/unterbrochen/lose
 - © Verbindung sicherstellen.
 - Störlampe defekt.
 - © Störlampe austauschen.

- ⊗ Störlampe läßt sich nicht ausschalten
 - LED OUTPUT LEVEL leuchtet oder blinkt, jedoch
 - kein Sensor LEVEL vorgesehen.

 Timer LEVEL abgelaufen.
 - © Schiebeschalter im Feld SENSOR LEVEL in Stellung IN bringen.
 - & LEDs OUTPUT leuchten oder blinken dauernd.
 - F Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel prüfen.
 - - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - Sensor falsch eingestellt oder defekt.
 Sensor richtig einstellen / ersetzen
 - LED SENSOR wechselt, LED OUTPUT verlöscht bei falschem Sensorzustand, (Ausschaltzeit abwarten!).
 - Sensorfunktion invers.
 - ⑤ Sensorfunktion invertieren, (Sensor oder Schiebeschalter IN / ↑↓ / IN INVERS).
 - LED SENSOR wechselt, LEDs OUTPUT leuchtet oder blinken weiter, (Ausschaltzeit abwarten!).
 - Schiebeschalter in Stellung ↑↓, Drehschalter Einschaltzeit ON in Stellung "0".
 - © Einschaltzeit ON in Stellung 2...30 bringen.
 - F Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
 - - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
 - $\mathscr{G}\hspace{-0.5em}\diagup\hspace{-0.5em} \text{LEDs OUTPUT erloschen}.$
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.



Produktebeschreibung

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Zeitschalter zur Steuerung der Abblasvorrichtung am Ende eines 2..4-bahnigen Linearförderers.

Unabhängige Überwachung der einzelnen Bahnen der Staustrecke und Ansteuerung der entsprechenden Abblasventile. Für Linearförderer mit mehr als 4 Bahnen können mehrere Einschübe SE534 kaskadiert werden.

Die interne leistungsfähige 24V-Spannungsversorgung erlaubt den Anschluß nahezu aller handelsüblichen Sensoren mit PNP-Ausgang sowie 2..4 Abblasventilen.

Die einstellbaren Ein- und Ausschaltverzögerungen sind mit einer Quarzzeitbasis ausgerüstet und somit netzfrequenzund temperaturunabhängig.

Die Anschlüsse LOCK IN, OUT SENSOR 1..4 und OUT SENSOR AND ermöglichen die Verbindung mit anderen Einschüben SE5XX.

Technische Daten

Netzspannung 90..265V AC, 50/60 Hz Ausgangsstrom Netzspannung (LINE OUT) max. 6A, nicht abgesichert Ausgangsspannung Ventile (VALVES) PNP, +22V bei 100mA

Ausgangsstrom Ventile (VALVES) max. 100mA pro Ventil, kurzschlusssicher

Eingänge Sensoren (SENSOR) PNP, 5mA

24V DC / total max. 200 mA, kurzschlusssicher Speisung Sensoren (SENSOR) Ausgänge Sensoren (SENSOR OUT) PNP, 24V DC / max. 50 mA, kurzschlusssicher Ausgang Sensoren "UND" (OUT SENSOR AND) PNP, 24V DC / max. 50 mA, kurzschlusssicher,

alle Sensoren bedämpft = log. 1 10...30 V / 10 mA bei 24 V / potentialfrei Eingang Sperre Ventile (LOCK IN) Zeitbereich EIN 0...7.5 s oder 0...15 s, umschaltbar Zeitbereich AUS 0...7.5 s oder 0...15 s, umschaltbar

Kaskadierung:

Bei Linearförderern mit mehr als 4 Bahnen können mehrere SE534 kaskadiert werden. Jeder SE534 müssen 2..4 Bahnen zugeteilt werden. Eine einzelne Bahn pro SE534 ist unzulässig. Beispiele: 5 Bahnen = 2+3 oder 9 Bahnen = 3+3+3. Bei der Kaskadierung

mehrerer SE534 wird nur der OUT SENSOR AND des letzten SE534 angeschlossen Eingang Kaskadierung (CASCADE IN) bei 2..4 Bahnen (1SE534) frei,

bei mehr als 4 Bahnen frei beim 1. SE534, bei folgenden SE534 verbunden mit

CASCADE OUT des vorherigen SE534

Ausgang Kaskadierung (CASCADE OUT) bei 2..4 Bahnen (1 SE534) frei,

bei mehr als 4 Bahnen mit CASCADE IN der folgenden SE534 verbunden

Bedien- und Anzeigeelemente

Feld SUPPLY (Spannungsversorgung)

Wippenschalter Schaltet Spannungsversorgung und Netzspannungsausgang

LED SUPPLY (Spannungsversorgung) Speisung in Ordnung rot erloschen Fehlende Netzspannung

Feld SENSOREN

LEDs 1..4 rot Sensor nicht aktiv grün Sensor aktiv Sensor instabil orange

erloschen bei 2 Bahnen (gemäß Eingängen CODE) LED₃ LED 4 erloschen bei 2 oder 3 Bahnen (gemäß Eingängen CODE) LED AND Sensoren aller Bahnen bedämpft

Sensoren einer oder mehrerer Bahnen frei, erloschen

Abblasventil schaltet bei aktivem Sensor ein Schiebeschalter IN / IN INVERS IN IN INVERS Abblasventil schaltet bei nicht aktivem Sensor ein

Feld VALVE

LEDs 1..4 rot Abblasventil aktiv erloschen Abblasventil nicht aktiv

Feld LOCK (Sperre Abblasventile)

LED LOCK externe Sperre aktiv rot erloschen externe Sperre nicht aktiv

Felder ON/OFF (EIN/AUS)

Drehschalter Ein-/Ausschaltzeit Stufen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 s Schiebeschalter Zeitbereiche Schritte 1s, Bereich 0...15s x1s x0.5s Schritte 0.5s, Bereich 0...7.5s

Inbetriebnahme

Der Zeitschalter wird in folgenden Schritten in Betrieb genommen:

- Anschluß der Sensoren.
- Anschluß der Abblasventile. Jedes der angeschlossenen Ventile darf eine maximale Leistung von 2.4W oder eine Stromaufnahme von 100 mA nicht überschreiten.
- 3. Netzspannung einschalten.
- 4. Funktionskontrolle der Spannungsversorgung. Funktion wird durch LED SUPPLY angezeigt.
- 5. Funktionskontrolle der Sensoren. Funktion wird durch LEDs SENSOR angezeigt.
- 6. Schiebeschalter IN / IN INVERS einstellen. Kontrolle der richtigen Funktion durch Bedämpfen und Befreien des entsprechenden Sensors und Beobachten der LEDs VALVE. Die einzelnen Ventile müssen bei Anwesenheit der zu fördernden Teile aktiv sein, (Einschaltzeit abwarten oder T ON auf "0" stellen).
- 7. Ein- und Ausschaltzeiten einstellen. Zeitbereiche vorwählen (Schritte 1s oder 0.5s). Die Bereiche Ein- (ON) und Ausschaltzeit (OFF) können verschieden eingestellt werden. Ein- (ON) und Ausschaltzeit (OFF) mit Drehschaltern einstellen. Die Einstellungen gelten für alle 4 Timer.

8 Abblasventile werden nicht aktiviert

- A LED SUPPLY leuchtet nicht.
 - Wippenschalter ausgeschaltet, (Hauptschalter?).
 - © Wippenschalter einschalten.
 - P Netzkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Netzkabel richtig stecken oder ersetzen.
- - F Sperre durch vorgeschaltete Steuerung SE5XX.
 - © Vorgeschaltete Steuerung SE5XX aktivieren.
 - Wendelvibrator blockiert.
 - Wendelvibrator aktivieren.
 - F Externe Sperre durch SPS.
- A LED SUPPLY rot, LED LOCK erloschen.
 - Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel prüfen.
 - ← LED SENSOR wechselt nicht oder orange.
 - F Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - F Sensor falsch eingestellt oder defekt.
 - © Sensor richtig einstellen / ersetzen. & LEDs SENSOR wechseln, LEDs VALVE
 - leuchten bei falschem Sensorzustand, (Einschaltzeit abwarten!).
 - F Sensorfunktion invers.
 - Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / IN INVERS).
 - ← LEDs SENSOR wechseln, LEDs VALVE bleiben erloschen, (Einschaltzeit abwarten!).

 Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- - F Verbindung zum Ventil fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Verbindung sicherstellen.
 - Ventil defekt.
 - © Ventil austauschen.

8 Abblasventil läßt sich nicht ausschalten

- - F Sensorfunktion gestört, Zustandswechsel prüfen.
 - & LED SENSOR wechselt nicht oder orange.
 - Sensorkabel fehlt / unterbrochen / lose.
 - © Sensorkabel richtig stecken / ersetzen
 - Sensor falsch eingestellt oder defekt.Sensor richtig einstellen / ersetzen.
 - ALEDS SENSOR wechseln, LEDS VALVE leuchten bei falschem Sensorzustand, (Einschaltzeit abwarten!).
 - Sensorfunktion invers.
 - Sensorfunktion invertieren (Sensor oder Schiebeschalter IN / IN INVERS).
 - LED SENSOR wechselt, LED VALVE bleibt eingeschaltet, (Einschaltzeit abwarten!).
 - Einschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.
- - Finschub defekt.
 - © Einschub austauschen.

SE534DB2.DOC/21.04.2008 ts

